ŒRTLI

OE-tronic 3-Schaltfeld für Wand-Gas-Brennwertkessel



Anschluss, Inbetriebnahme und Bedienungsanleitung



INHALTSVERZEICHNIS

1.	ALLGEMEINES
2.	BESCHREIBUNG UND BETRIEBSPRINZIP DES OE-TRONIC 3-SCHALTFELDES
3.	WAHL DES ALLGEMEINEN BETRIEBS6
4.	SOLLTEMPERATUREN FÜR HEIZUNG UND WARMWASSERERWÄRMUNG84.1 Raumsolltemperaturen84.2 Trinkwassertemperaturen8
5.	WAHL EINES HEIZPROGRAMMES9
6.	BETREIBER - EINSTELLUNGEN106.1 Messungen106.2 Programmierung (Eigene Programme P2, P3 und P4, Warmwassererwärmungs- und Hilfsausgangs- Programm)11
7.	MELDUNGEN
8.	ALARMMELDUNGEN
9.	INBETRIEBNAHME
10	EINSTELLUNG DER KESSELLEISTUNG ZUR EMISSIONSMESSUNG UND STB-TEST
TÆ	ABELLE DER BETREIBER-EINSTELLUNGEN ANHANG 1
PF	ROGRAMM-TABELLEN ANHANG 2
M	ONTAGE, ELEKTRO-ANSCHLÜSSE UND EINSTELLUNGEN FACHEBENE

EG-KONFORMITÄT / CE KENNZEICHNUNG

Das vorhandene Produkt stimmt mit den Vorschriften folgender europäischer Richtlinien und Normen überein :

- 73/23 EWG Richtlinie zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen Entsprechende Norm : EN 60.335.1
- 89/336 EWG Richtlinie des Rates über die elektromagnetische Verträglichkeit (BMPT)
 Entsprechende Normen EN 50.081.1 / EN 50 082.1 / EN 55.014.



Der Anschluss des Schaltfeldes ist von einem Fachmann durchzuführen.

Der einwandfreie Betrieb des Schaltfeldes hängt von der Einhaltung dieser Anschluss, Inbetriebnahme- und Bedienungsanleitung ab.

1. ALLGEMEINES

Beschreibung

Das **OE-tronic 3** Schaltfeld integriert eine elektronische Regelung die witterungsabhängig und vollautomatisch die Heizungsregelung gewährleistet, gegebenenfalls auch die Raumtemperatur wenn eine Dialog-Fernbedienung angeschlossen ist.

Das **OE-tronic 3** Schaltfeld ermöglicht in der Original -Austattung eine unabhängige Steuerung eines Kesselkreises ohne Mischerventil, und/oder die Steuerung eines Mischerkreises (siehe folgende Sonderzubehöre).

Das **OE-tronic 3** Schaltfeld ermöglicht außerdem die Regelung eines Warmwasserkreises mit oder ohne Vorrangschaltung, sowie die Programmierung eines Hilfsausganges.

Die Regelung leistet Anlage- und Raumfrostschutz. Diese kann für eine längere Abwesenheit (bis 99 Tagen) vorprogrammiert werden.

Der Basis-Lieferumfang des OE-tronic 3 Schaltfeldes für den Anschluss eines Kesselkreises ohne Mischer besteht aus :

- 1 Außenfühler zur Messung der Außentemperatur,
- 1 Kesselfühler zur Messung der Kesselwassertemperatur,
- 1 Rücklauffühler,
- 1 Wasserdrucksensor.

Zubehör

- Für den Anschluss eines Mischerkreises :

Zusatz-Platine + Fühler für 1 Mischer - (Kolli AD 196) - Für den Anschluss eines Warmwasserspeichers : Warmwasserfühler (Kolli AD 195).

- Fernbedienung (Kolli AD 194).

Anmerkung : Für jeden an dem OE-tronic-Heizkessel angeschlossenen Kreis kann eine Dialog-Fernbedienung angeschlossen werden.

- Verbindungskabel (Länge 12 m) zum Anschluss eines Folgekessels für Kaskaden von 2 bis zu 10 Kessel (Kolli AD 134).

- Sprach-Fernüberwachungsmodul Telcom 1.

- 1 Solarfühler(Kolli AD 198).

Betriebsprinzip

Das OE-tronic 3 Schaltfeld regelt die Kesseltemperatur in Abhängigkeit von der Außentemperatur mit Einwirkung auf den Brenner. Der Sicherheitstemperaturbegrenzer mit manueller Entstörung (100°C) gewährleistet die Betriebssicherheit. Die Heizungsregelung wird durch Einwirkung des Reglers auf den Brenner, die Pumpen und wenn vorhanden das Mischventil gewährleistet.

Der Anschluss einer Fernbedienung erlaubt eine selbstadaptierende Betriebsweise (Kennlinie und Paralellverschiebung der Heizkennlinie).

Der Anlagenfrostschutz wird bei Außentemperaturen ab + 3°C (einstellbar) aktiviert und dies unabhängig von

der Betriebsart. (Siehe Fachmann Parameter, Zeile AUS-SEN FROSTS.).

Die Warmwasserregelung wird über den Speicherfühler durch Einwirkung des Reglers auf die Ladepumpe oder Umschaltventil beim Sologerät gesichert. Die Warmwasserzirkulation kann durch den Hilfsausgang "HILFSAUS", der separat programmiert werden kann, gewährleistet werden.

Die OE-tronic 3 Regelung ermöglicht einen Legionellenschutz (siehe Parameter ECS. Zeile "ANTILEG").

Technische Daten

- Stromzufuhr : 230 V +/- 10% 50 Hz
- Gangreserve der Uhr : mindestens 2 Jahre

- Außenfühler-Werte :

Temp. °C	Widerstand in Ohm	Temp. °C	Widerstand in Ohm
- 20°C	2 392 Ω	4°C	984 Ω
- 16°C	2 088 Ω	8°C	842 Ω
- 12°C	1 811 Ω	12°C	720 Ω
- 8°C	1 562 Ω	16°C	616 Ω
- 4°C	1 342 Ω	20°C	528 Ω
0°C	1 149 Ω	24°C	454 Ω

- Wasserfühler-Werte :

Temp. °C	Widerstand in Ohm	Temp. °C	Widerstand in Ohm
0°C 10°C 20°C 25°C 30°C 40°C	$\begin{array}{c} 32 \ 014 \ \Omega \\ 19 \ 691 \ \Omega \\ 12 \ 474 \ \Omega \\ 10 \ 000 \ \Omega \\ 8 \ 080 \ \Omega \\ 5 \ 372 \ \Omega \end{array}$	50°C 60°C 70°C 80°C 90°C	3 661 Ω 2 535 Ω 1 794 Ω 1 290 Ω 941 Ω

2. BESCHREIBUNG UND BETRIEBSPRINZIP DES OE-tronic 3-SCHALTFELDES



A. Hauptschalter Ein "I" / Aus "0".

Anmerkung : Wir empfehlen, den Kessel während der Sommermonate nicht auszuschalten, um u.a. die Funktion "Antiblockierung der Umwälzpumpen" aufrecht zu halten. Den Kessel für die gewünschte Abschaltzeit auf Sommerabschaltung einstellen (siehe hierzu § 3.2 Manuelle Sommerabschaltung). Darüber hinaus, wenn eine Fernbedienung angeschlossen ist und der Hauptschalter **A** in Stellung Aus "**0**" steht, wird die Fernbedienung nichts melden.

B. Abdeckblende OE-tronic 3

C. Alarmleuchte

- Leuchtet rot auf wenn der Brenner aus Sicherheitsgründen ausgeschaltet hat.

- Blinkt rot bei Fühlerbruch.

D. Entriegelungstaste



a : Balkenanzeige der Programmierung des in Zone i angezeigten Kreises A oder B.

- eine helle Zone **b** zeigt einen Zeitabschnitt für "Absenkbetrieb" bzw. gesperrte Warmwassererwärmung an.

- eine dunkle Zone **c** zeigt einen Zeitabschnitt für "Tagbetrieb" bzw. freigegebene Warmwassererwärmung an.

- d : blinkender Balken für laufende Zeitangabe
- e: Textanzeige
- f:Zahlenanzeige (Tageszeit, eingestellte Daten, Parameter, usw...)
- **g** : Anzeige des laufenden Programmes P1, P2, P3, P4 oder **So** : automatische Sommerabschaltung
- h : Anzeige des Betriebszustandes :
 - C
 : Brenner in Betrieb
 - : WWE-Ladepumpe in Betrieb
 - 다우 : Brennerleistung in Steigerung
 - : Brennerleistung in Rückgang

- Sommerbetrieb
- i: Betriebsartanzeige der Kreise :
 - INI: 3-Wege Mischer des angezeigten Kreises (wenn angeschlossen):
 - : Öffnen des Ventils
 - 🔁 : Schließen des Ventils
 - Heizungspumpe des angezeigten Kreises (A oder B) in Betrieb
 - A oder B : Kreis, dessen Parameter angezeigt werden.
- j: Blinkende Pfeile wenn man mit Tasten 🖶 oder 😑 den angezeigten Parameter einstellen (verändern) kann.
- **k** : Wasserdruckanzeige :
 - Zu wenig Wasser : Nachfüllen (0 0,5 bar)
 - Nachfüllen empfohlen (0,5 1 bar)
 - Korrekt (1 2 bar)
 - Zu viel Wasser (> 2 bar)

Zugängliche Tasten bei geschlossener Abdeckblende



① Temperatureinstelltaste

Durch mehrmaliges Drücken dieser Taste und drehen des Einstellungsknopfes (5) können die Temperaturen der Heizkreise für Tag- bzw Nachtbetrieb und die gewünschte Trinkwassertemperatur geändert werden.

Anmerkung : wenn man mehrmals auf diese Taste drückt, wird das laufende Programm des entsprechenden Kreises auf dem Balken angezeigt.

2 Betriebsartenwahltaste MODE

- Automatik-Betrieb
- Hand-Betrieb
- Party-Betrieb bis :
- Tag-Betrieb dauernd
- Nacht-Betrieb bis :
- Nacht-Betrieb dauernd
- Ferien-Betrieb (Frostschutz)
- Sommer-Betrieb

③ Taste zur Freigabe einer Ladung des Trinkwassererwärmers Dauer : 1 Stunde

④ Schornsteinfergertaste 着

der Brenner wird zur Emissionsmessungen, 10 Minuten lang in Betrieb gesetzt.

5 Dreh-Einstellungsknopf

zum Erhöhen oder Reduzieren des im Display angegebenen Wertes.

• Zugängliche Tasten bei geöffneter Abdeckblende



Öffnung der Blende : Zugang zur Messungen, Zähler und Uhrzeit-Einstellungen :

① Taste Heizung

Zugang zu der Programmierung der Heizkreise

2 Taste Trinkwasser

Zugang zu der Programmierung des Trinkwassererwärmungs-Kreises und des Hilfsausgangs

- ③ Taste zum Wechsel Tag-/Nachtbetrieb für die Programmierung ¹⁰/₁₀
- ④ Zugangstaste zur Fachebene ³
- **5** Dreh-Einstellungsknopf

zum Erhöhen oder Reduzieren des im Display angegebenen Wertes.

3. WAHL DES ALLGEMEINEN BETRIEBS (Blende geschlossen)

Folgend beschriebenen Betriebsarten können, durch mehrmaliges Drücken der Wahltaste MODE 2, gewählt werden.

Anmerkungen

- Die Wahltaste MODE steuert gleichzeitig alle angeschlossenen Kreise A oder B.

- Die Betriebe "AUTO", "Tagbetrieb", "Absenkbetrieb" oder "Ferien" mittels der Fernbedienung, die dem jeweiligen Kreis (Zubehör) entspricht, umgeschaltet werden. Solch eine Fernbedienung kann für jeden angeschlossenen Heizkreis vorgesehen werden.

- Wird ein Zwangsbetrieb auf der Fernbedienung eingestellt, so hat er Vorrang vor den Einstellungen der Hauptregelung am Schaltfeld.

"AUTOMATIK" Betrieb

erlaubt den automatischen Ablauf des für jeden Wochentag individuell gewählten Heizungsprogramms (P1, P2, P3 oder P4). Wenn eine Abweichung auf einer Fernbedienung eingestellt ist, wird diese durch die Meldung "SIEHE FERNBED." angezeigt.

Ein Druck von 5 Sekunden auf die Taste MODE zwingt den Automatik-Betrieb für alle Heizkreise.

- Zur Wahl der Heizungsprogramme für die jeweiligen Kreise (A oder B), siehe Seite 9.

"HAND" Betrieb

Diese Betriebsart ist als Notfunktion vorgesehen. Die verschiedenen Regelparameter sind ignoriert, nur die Kesseltemperatur kann eingestellt werden. Dadurch ist der Brenner gesteuert um die "HAND" Temperatur einzuhalten (einstellbar durch den Einstellungsknopf). Die Pumpen sind in Betrieb, Mischer ungesteuert (um manuell eingestellt zu werden).

Anmerkung :

- Diese Betriebsart wird automatisch aktiv bei gravierenden Defekt (keine Außentemperatur, ...)

"PARTY BIS" und "TAG DAUERND" Betrieb

erlaubt den Tag- oder Partybetrieb unabhängig von dem eingestellen Heizungsprogramm :

- Werkseitig ist die Abweichung bis Mitternacht aktiv.

Durch den Einstellungsknopf kann das Ende der Abweichung eingestellt werden, für eine Dauer von max.
23 Stunden.

- "TAG DAUERND" ist Dauernd Tages Betrieb.

- Um diese Abweichung **zu löschen**, auf Taste MODE drücken.

- Wenn eine Abweichung auf einer Fernbedienung eingestellt ist, wird diese durch die Meldung "SIEHE FERN-BED" angezeigt.

- Um diese Abweichung zu löschen und den Betrieb "AUTO" einstellen, auf Taste MODE 5 Sekunden drücken.



"NACHT" Betrieb

erlaubt den Nachtbetrieb unabhängig von dem eingestellten Heizungsprogramm :

- Werkseitig ist die Abweichung bis Mitternacht aktiv.

Durch den Einstellungsknopf kann das Ende der Abweichung eingestellt werden, für eine Dauer von max.
23 Stunden.

- "NACHT DAUERND" ist permanenter Nacht Betrieb.
- Um diese Abweichung zu löschen, auf Taste MODE drücken.

- Wenn eine Abweichung auf einer Fernbedienung eingestellt ist, wird diese durch die Meldung "SIEHE FERN-BED" angezeigt.

- Um diese Abweichung zu löschen und den Betrieb "AUTO" einstellen, auf Taste MODE 5 Sekunden drücken.

"FERIEN" Betrieb

Heizung und Trinkwassererwärmung sind außer Betrieb, die Anlage wird jedoch überwacht und gegen Frost geschützt.

- "FERIEN" mit der Taste MODE auswählen.

- Dauer in Tage einstellen (aktueller Tag = 1, bis zu 99 Tage oder DAUER = dauernd FERIEN).

- Nach der eingegebenen Dauer ist der "AUTOMATIK" Betrieb wieder aktiv (oder durch drücken auf Taste MODE).

Anmerkungen

- Der Frostschutz ist für die Trinkwassererwärmung sowie für jeden Kreis, unabhängig von der Einstellung des entsprechenden Raumfühlers, gesichert.

Die Raumtemperatur ist bei Frostschutz auf + 6°C voreingestellt. Dieser Wert kann geändert werden (siehe Einstellungen "Fachmann" § 13.2, Zeile FROSTS. RAUM.).

"SOMMER" Betrieb

Die Heizung ist außer Betrieb, die Anlage wird jedoch überwacht und gegen Frost geschützt. Die Trinkwassererwärmung bleibt aktiv.

- "SOMMER" durch die Taste MODE auswählen, wenn

diese Betriebsart aktiv ist erscheint das Symbol ↔. - Diese Betriebsart wird durch drücken auf Taste MODE aufgehoben (nur wenn sie durch MODE eingestellt worden ist.

Anmerkungen :

- Diese Funktion ist unabhängig von der Funktion "automatische Heizungsabschaltung" wenn die Außentemperatur im Sommer die zur "Heizungsabschaltung" bedingte Außentemperatur überschreitet - Siehe "Betreiber-Einstellungen" (SOM/WIN).

Wenn diese Funktion aktiv ist, erscheint das Symbol

und **S** (Sommer) im Display.

- Während der "Sommerabschaltung" werden die Heizungspumpen einmal pro Woche während 1 Minute in Betrieb gesetzt, um eine Blockierung zu vermeiden.

Taste ট ⊨ Freigabe der Trinkwassererwärmung während 1 Stunde

Erlaubt die Trinkwassererwärmung unabhängig von dem Trinkwasserprogramm. Bei Betrieb der Ladepumpe, erscheint das Symbol 🛱 im Display :

- Wenn die Warmwasserzirkulation auf den Hilfsausgang S.AUX auf ZIRK.WWE eingestellt ist, wird die Zirkulationspumpe während dieser Zeit wieder in Betrieb gesetzt (siehe Einstellungen "Fachmann" § 13.2).

- Der Trinkwassererwärmer-Frostschutz ist automatisch aktiv wenn die Trinkwassertemperatur unter 4°C sinkt. Der Trinkwassererwärmer wird dann auf 10°C geheizt.

- Der ständige Frostschutzbetrieb ist auch einstellbar über ein Sprach-Fernüberwachungsmodul TELCOM1, das als Sonderzubehör erhältlich ist.

- Wenn eine Abweichung auf einer Fernbedienung eingestellt ist, wird diese durch die Meldung "SIEHE FERN-BED." angezeigt.

Um die Abweichungen der Fernbedienung(en) zurückzusetzen, Taste MODE 5 Sekunden lang drücken.

4. SOLLTEMPERATUREN FÜR HEIZUNG UND TRINKWASSER

(Blende geschlossen)



4.1 Raumsolltemperaturen

Die Raumsolltemperaturen für die gewählten Zeitabschnitte im Tagbetrieb (beleuchtete Zonen in der Balkenanzeige) sowie im Nachtbetrieb (nicht beleuchtete Zonen in der Balkenanzeige) können jederzeit, für jeden einzelnen Kreis A oder B (wenn vorhanden) wie folgt eingestellt werden :

- Die Temperatur durch links oder rechts drehen des Einstellungsknopfes 5 regeln.

- **Ende der Einstellung** : Die Einstellung wird automatisch nach 2 Minuten oder nach Drücken des Einstellungsknopfes ⑤ gespeichert.

Tempe- ratur	Einstellbereich	Werks- einstellung
Tagbetrieb- Temperatur	5 bis 30 °C in 0,5 °C Schritten mit Einstellungsknopf	20 °C
Nachtbetrieb- Temperatur	5 bis 30 °C in 0,5 °C Schritten mit Einstellungsknopf	16 °C

Anmerkung : Die Balkenanzeige gibt das jeweilig laufende Heizprogramm des entsprechenden Kreises an.

4.2 Trinkwassertemperatur

- Die Trinkwassertemperatur wird mittels der Taste ① gewählt.
- Die mittlere Speichertemperatur mittels Einstellungsknopfes ⑤ einstellen.

• Ende der Einstellung : Die Einstellung wird automatisch nach 2 Minuten oder nach Drücken auf den Einstellungsknopf (5) gespeichert.

Mittlere Speicher- Temperatur	Einstellbereich	Werks- einstellung
Trinkwasser- temperatur	10 bis 80 °C in 5 °C Schritten mit Einstellungsknopf	55 °C

Anmerkungen

- Die Balkenanzeige gibt das jeweilig laufende Heizprogramm des entsprechenden Kreises an.

5. WAHL EINES HEIZPROGRAMMES (Blende offen)

Heizungsprogramme

Die OE-tronic 3 Regelung enthält 4 werkseitig voreingestellte Programme P1, P2, P3 und P4.

Bei Lieferung ist das Programm P1 aktiv (Werkseinstellung, nicht programmierbar).

Die Heizprogramme P2, P3 und P4 können den eigenen Bedürfnissen angepasst werden (Urlaub, Schichtarbeit, ...).

Um ein Programm P1, P2, P3 oder P4 für Kreise A oder B zu wählen :

- den Kreis mittels Taste HEIZUNG IIII wählen : der Kreis erscheint im Display

- Programm P1, P2, P3 oder P4 mittels Einstellungsknopf wählen.

Die Bestätigung erfolgt dann automatisch nach Schließen der Blende.

- Das gewählte Programm läuft automatisch wenn keine Abweichung mittels Taste MODE gewählt wurde.

Um die Programme P2, P3 und/oder P4 zu eigenen Bedürfnissen anzupassen.

• Trinkwassererwärmungs-Programm (WWE)

Der Regler enthält ein werkseitig voreingestelltes Trinkwassererwärmungs-Programm.

Um dieses Programm nach Ihren eigenen Bedürfnissen anzupassen, siehe Kapitel 6.2.

Hilfsausgang

Der Regler enthält ein werkseitig voreingestelltes Hilfsausgangs-Programm.

Um dieses Programm nach Ihren eigenen Bedürfnissen anzupassen, siehe Kapitel 6.2.

Wenn die Blende offen ist, ermöglichen die Tasten das Ablesen von Messungen, Änderungen von den Tagesprogramme und Einstellung verschiedener Parameter.

Die Parameter sind per Kreis und Kategorie geordnet und können durch eine Taste oder zwei (Fachmann) erreicht werden. Sie werden durch drücken des Einstellungsknopfes angezeigt und durch drehen dieses Einstellungsknopfes geändert.

Die Zusammensetzung sowie die Anzeigereihenfolge der verschiedenen Absätze sind in ANHANG 1 (Betreiber-Einstellungen) angegeben.

- Messungen (siehe Kapitel 6.1)

- Programmierung (siehe Kapitel 6.2)

Anmerkung : die verschiedenen Einstellungen und Parameter bleiben auch nach einem Stromausfall gespeichert.

Programm-Beschreibung

Programm		Tagbetrieb
P1	Mo - So	:6h Uhr - 22 Uhr
P2 (Werkeinstellung)	Mo - So	:4 Uhr - 21 Uhr
P3 (Werkeinstellung)	Mo - Fr Sa, So	: 5 Uhr - 8 Uhr , 16 Uhr - 22 Uhr : 7 Uhr - 23 Uhr
P4 (Werkeinstellung)	Mo - Fr Sa So	:6Uhr-8Uhr,11Uhr-13Uhr30 16Uhr-22Uhr :6Uhr-23Uhr :7Uhr-23Uhr

Anmerkung : durch Taste "TEMPERATUR", kann das Heizprogramm des laufenden Tages für jeden Heizkreis auf der Balkenanzeige abgelesen werden.

EINST. WWE (Werkeinstellung) :

Tag	Zeitabschnitte für freigegebene Ladezeiten	
Mo. bis So.	von 5 Uhr bis 22 Uhr	

EINS.HILFSAUS (Werkeinstellung) :

Tag	Zeitabschnitte für freigegebenen Betrieb	
Mo. bis So.	von 6 Uhr bis 22 Uhr	

6. BETREIBER EINSTELLUNGEN (Blende offen)

(Siehe Anzeige - Reihenfolge der Absätze in ANHANG 1)

6.1 Messungen + Uhr- und Datumeinstellung + Sommerzeit - 6.2 Programmierung



6.1 Messungen + Uhr- und Datumeinstellung + Sommerzeit

Folgende Parameter können abgelesen werden (siehe auch **ANHANG 1**).

- Außentemperatur
- Kesseltemperatur
- Temperatur Kreis B
- Temperatur der Kaskade
- Temperatur des Trinkwassererwärmers
- Temperatur des Solarspeichers
- Raumtemperatur A
- Temperatur des Schwimmbads
- Raumtemperatur B
- Temperatur des Sonnenkollektors
- Abgastemperatur
- Rücklauftemperatur
- Wasserdruck im Kessel
- Gebläsedrehzohl
- Aktuelle Leistung des Kessels
- Ionisationsstrom
- Anzahl-Brennerstarts (BR. STARTS)
- Brennerbetriebsstunden (BR. STUNDEN)
- Solarpumpe-Betriebsstunden (SOL.P.STUNDEN)
- Stunden
- Minuten
- Tag
- Monat
- Datum
- Jahr
- Sommer/Winter Zeit

- **SOMMERZEIT** : **AUTO** oder **HAND** (werkseitig : AUTO) : Die Umschaltung zur Sommerzeit ist automatisch für den letzten Sonntag im März und zur Winterzeit auf den letzten Sonntag im Oktober vorprogrammiert. Steht die Einstellung auf HAND, so wird die automatische Umschaltung nicht erfolgen.

6.2 Programmierung

• Kreis A oder B mittels Taste IIIII wählen, dann mit Drehknopf das Programm P2, P3 oder P4 wählen.

Programm		Tagbetrieb
P1	Mo - So	:6h Uhr - 22 Uhr
P2 (Werkeinstellung)	Mo - So	:4 Uhr - 21 Uhr
P3 (Werkeinstellung)	Mo - Fr Sa, So	: 5 Uhr - 8 Uhr , 16 Uhr - 22 Uhr : 7 Uhr - 23 Uhr
P4		
(Werkeinstellung)	Mo - Fr Sa	: 6 Uhr - 8 Uhr , 11 Uhr - 13 Uhr30 16 Uhr - 22 Uhr : 6 Uhr - 23 Uhr
	So	: 7 Uhr - 23 Uhr

- Ihre eigenen Programme in nachfolgenden Tabellen (oder in **ANHANG 2**) eintragen und dann folgendermaßen speichern :

- Programm wählen mit Einstellungsknopf.

- In die Programmierung einsteigen durch drücken des Einstellungsknopfes.

- Alle Tage personalisieren (PROG ALLE TAGE).

- Auf Einstellungsknopf drücken um die einzelnen Tage zu personalisieren.

Anmerkung : die in Zeile "PROG ALLE TAGE" gewählte Programmierung wird automatisch auf die anderen Tage übertragen, diese können dann individuell, Tag für Tag, abgeändert werden.

- Durch rechts drehen die dunklen Zonen oder die hellen Zonen eintragen (pro 1/2 Stunde) (von dunkel auf hell

durch Taste 11()

- Die beleuchtete Zonen entsprechen den Zeitabschnitten im "Tagbetrieb", für Freigabe der Trinkwassererwärmung oder für freigegebenen Betrieb.

Die nicht beleuchtete Zonen entsprechen den Zeitabschnitten im "Nachtbetrieb", für nicht freigegebene Trinkwassererwärmung oder nicht freigegebenen Betrieb.
Durch links drehen wird nicht programmiert (das Programm ist nicht geändert).

 Gleichermaßen für alle vorhandenen Kreise vorgehen.
 Ende der Programmierung : die Blende schließen um die Programmierung zu bestätigen. Anderfalls wird das zuvor eingegebene Programm nach 2 Minuten automa-

tisch gespeichert.

Anmerkung :

- Das Programm kann zurückgesetzt werden auf Werkseinstellung durch die Wahl : STANDARD : JA und durch drücken des Einstellungsknopfes bestätigt.

Eigene Programme

- EINST. KR. ...
- EINST. WWE (Trinkwassererwärmung)
- EINST. HILFSAUS. (Hilfsausgangkontakt)

• Kreis (WWE oder HILFSAUS) mit Taste 🛱 .wählen.

Einstellung	Zeitabschnitte	
Trinkwasser-	Freigabe der 5h - 22h : Trinkwassererwärmung	
erwärmung		
Hilfsausgang	6h - 22h : Freigabe des	
	angeschlossenen Gerätes	

Kundenspezifische Programme

• EINST. KR. ...

Tage	Zeitabschnitte "Tagbetrieb"
Montag	
Dienstag	
Mittwoch	
Donnerstag	
Freitag	
Samstag	
Sonntag	

• EINST. WWE (Trinkwassererwärmung)

Tage	Zeitabschnitt(e) für freigegebene Ladezeiten
Montag	
Dienstag	
Mittwoch	
Donnerstag	
Freitag	
Samstag	
Sonntag	

• EINS.HILFSAUS : Hilfsausgangkontakt

Tage	Zeitabschnitt(e) für freigegebenen Betrieb
Montag	
Dienstag	
Mittwoch	
Donnerstag	
Freitag	
Samstag	
Sonntag	

7. MELDUNGEN

Bei Normalbetrieb des Kessels können folgende Meldungen in der Anzeige erscheinen:

MELDUNG	BEDEUTUNG DER ANZEIGE	VORGEHENSWEISE
SIEHE FERNBED.	Diese Meldung erscheint wenn auf eine graue Wahltaste der Betriebsart gedrückt wird und an der Fernbedienung eine andere Betriebsart gewählt worden ist.	Die Fernbedienung kann wieder auf den automatischen Betrieb AUTO von der OE-tronic 3 aus zurückgestellt werden : Taste MODE am Schaltfeld während 5 Sekunden drücken.
WARTUNG	Information zur erforderlichen Kesselwartung.	Den zuständigen Fachmann oder Kundendienststelle benachrichtigen.
ENTLÜFTUNG	Beim Einschalten zeigt diese Meldung an, dass der Heiz- kessel einen Entlüftungszyklus des Wärmetauschers unternimmt.	Etwa 20 Sekunden abwarten
2 MIN.WARTEN	Nicht genügend Durchfluss in der Anlage, der Brenner wird 2 Minuten gesperrt.	2 Minuten warten. Anlagenhydraulik überprüfen.

8. ALARMMELDUNGEN

Die folgende Meldungen können in der Anzeige erscheinen: Wenden Sie sich an Ihren Installateur.

MELDUNG	WAHRSCHEINLICHE STÖRUNGSURSACHE	ABHILFE
ABGAS F.DEFEKT	Abgasfühler defekt (für 35 und 50 kW Kessel ist es ein fester wiederstand	Leitung und Steckverbindung überprüfen oder Fühler gegebenenfalls wechseln.
AUSS. F. DEFEKT GEBLAESE DEF. RAUMF.A DEFEKT RAUMF.B DEFEKT VORL. F. B DEFEKT	Der betreffende Fühler ist defekt.	Leitung und Steckverbindung überprüfen oder Fühler gegebenenfalls wechseln. Zum Löschen dieser Meldung, Stromzufuhr kurz unterbrechen (Ein/Ausschalter kurz auf Aus stellen) und Ihren Installateur benachrichtigen. Der betroffene Kreis der Anlage kann jedoch im "manuellen" Betrieb weiter arbeiten. Siehe dazu nachstehende Anmerkungen.
CVI COM.FEHLER	Kommunikationsfehler zwischen OE-tronic-	Leitung und Steckverbindung von OE-tronic
	Feuerungsautomat	zum Feuerungsautomaten uberpruten
FERLER ZUNDUNG		leitung überprüfen gegebenenfalls austauschen
	Ionisation zu niedrig	Erdung überprüfen. I-Strom überprüfen, gegebenenfalls CO2 - Wert korrigieren.
	Gasventil defekt	Gasventil austauschen
FEHL G-VENTIL	Flammenmeldung ohne Grund	Anschlussdruck messen und Gasleitung entlutten. Gas-Dichtigkeit überprüfen, Abstand der Zündelektrode überprüfen
		Brenneroberfläche auf abstehende Gewebe- fäden überprüfen
GFA DEFEKT 8	Einstellung Zündelektrode fehlerhaft	Elektrode säubern und Einstellung überprüfen (Abstand der Zündspitzen 3,5 mm)
	Zündkabel-Zündelektrodenstecker defekt	Verbindung überprüfen, gegebenfalls austauschen.
	Fehlerhafter Feuerungsautomat	Feuerungsautomaten entriegeln, gegebenenfalls austauschen.
GFA DEFEKT 9	Elektrische Ansteuerung Gasventil defekt	Gasventil austauschen.
	Verbindung Feuerungsautomat-Ventil defekt	Feuerungsautomat überprüfen ob er auf dem Ventil richtig aufgesteckt ist.
		Elektrische Kontakte am Gasventile überprüfen.
	Gasventilsteuerung vom Feuerungsautomaten defekt	Feuerungsautomaten entriegeln, wenn nicht möglich austauschen.
GFA DEFEKT 10-22	Interner Fehler im Feuerungsautomaten	Feuerungsautomaten entriegeln, wenn nicht möglich austauschen.
KEIN KONFIG.	Der Heizkessel erkennt seine Eigenschaften nicht	Wenden Sie sich an Ihren Installateur
KESS.F.DEFEKT	Kesselfühler defekt	Leitung und Steckverbindung überprüfen oder Fühler gegebenenfalls wechseln
MANOMETER DEF.	Wasserdrucksensor defekt	Leitung und Steckverbindung überprüfen oder Wasserdrucksensor gegebenenfalls wechseln
NETZSP.ZU TIEF	Netzspannung < 172 V	Stromversorgung überprüfen. Bei Netz- spannung > 182 V wird keine Fehlermeldung mehr angezeigt.
RUCKLAUF F.DEF	Rücklauffühler defekt	Leitung und Steckverbindung überprüfen oder Fühler gegebenenfalls wechseln
SONNE F.DEFEKT	Solarfühler defekt	Leitung und Steckverbindung überprüfen oder Fühler gegebenenfalls wechseln
STB-ABGAS	Abgastemperatur > 105°C	Retarder (Verdrängungskörper im WT) überprüfen, gegebenenfalls erneuern.
STB-VORLAUF.	Vorlauftemperatur > 97°C	Verdrahtung und STB kontrollieren. Kessel entlüften, Anlagenhydraulik und Kesselpumpe überprüfen
WASSERMANGEL	Anlagendruck < 0.5 bar	Wasser nachfüllen
WWE.F.DEF	Brauchwasserfühler defekt	Leitung und Steckverbindung überprüfen oder Fühler gegebenenfalls wechseln

Anmerkungen

- ABGAS F. DEFEKT

Abgasfühler defekt. Dieser Defekt verriegelt den Kessel.

- AUSS. F. DEFEKT

Der Kessel regelt auf der Temperatur MAX. KESSEL. Die Regelung des Mischers des Kreises B (falls vorhanden) ist nicht mehr gewährleistet. Allerdings ist die Begrenzung auf die Höchsttemperatur gewährleistet, und das Ventil kann erforderlichenfalls manuell bedient werden. Die Warmwassererwärmung ist gewährleistet.

- GEBLAESE DEF.

Brennergebläse ist defekt. Brenner nimmt keine Warmwasseranforderung mehr an.

- KESS. F. DEFEKT

Brenner läuft nicht mehr an.

- MANOMETER DEF.

Der Manometer ist Defekt : der Kessel ist stillgelegt. Um den Kessel während 72 Stunden zu entriegeln, die Stromzufuhr kurz unterbrechen.

- RAUMF. A. DEFEKT und RAUMF. B. DEFEKT

Der Raumfühler ist defekt : der automatische Betrieb in Konfiguration ohne Raumfühler ist für den entsprechenden Kreis gewährleistet.

- RUCKLAUF F.DEFEKT

Die Modulation der Kesselpumpe funktioniert nicht, Pumpe arbeitet mit höchster Leistung. Bei den Geräten mit Doppelbetrieb funktioniert die Warmwasserbereitstellung mit Durchlauferhitzer nicht mehr.

- SOLAR F. DEFEKT

Das Warmwasser wird nicht mehr durch die Solaranlage erwärmt.

- VORL. F. B DEF

Der betreffende Kreis geht automatisch auf "Manuell-Betrieb" über, die Pumpen sind eingeschaltet und der Mischer wird nicht mehr versorgt. Der Mischer kann wenn nötig manuell betrieben werden.

- WWE. F. DEFEKT

Die Warmwassererwärmung erfolgt nicht mehr automatisch. Die Speicher-Ladetemperatur ist der Kesseltemperatur gleich.

Hinweis :

Die 10 letzten, im Display angegebene Defekte, werden vom OE-tronic 3 Regler im Absatz #FEHLER HISTO gespeichert. (Siehe Kapitel 11 im rosaroten Heft für den "Installateur").

9. INBETRIEBNAHME

Die erstmalige Inbetriebnahme muss durch die installierende Heizungsfirma oder einen beauftragten Fachmann nach der Installationsanleitung vorgenommen werden.

Vor dem Einschalten, sich vergewissern, dass die Anlage mit Wasser gefüllt ist.

Die Inbetriebnahme des Kessels ist in nachfolgender Reihenfolge vorzunehmen :



- Wartungshähne (Zubehör) Vorlauf und Rücklauf öffnen (Griffe parallel zur Rohrleitung).
- Heizungs-Notschalter auf Position "EIN" stellen.
- Anlagendruck im Display prüfen
 - zu hoch : > 2 bar
 - korrekt : 1 2 bar
 - Machfüllen empfohlen : 0,5 1 bar
 - zu gering : 0 0,5 bar

Mindestüberdruck bei kalter Anlage = zwei Segmente. Eventuell Anlage nachfüllen (siehe Installations- und Wartungsanleitung des Kessels).

Der Kessel wird automatisch entlüftet.

Gasgerätehahn (Zubehör) öffnen - Griff eindrücken und nach links, parallel zur Rohrleitung drehen.

 Hauptschalter A auf Position I stellen.
 Der Kessel beginnt mit dem Startprogramm - der weitere Betrieb läuft automatisch ab.

Der aktuelle Betriebszustand wird im Display angezeigt.

Nach längerer Betriebsunterbrechung können bis zu 5 Startversuche erfolgen.

Geht der Brennwertkessel nicht in Betrieb, verriegelt das Brennersteuermodul und es erfolgt eine Störmeldung. Leuchte **C** leuchtet rot auf.

Dann Entriegelungstaste **D** drücken - das Startprogramm beginnt erneut mit 5 möglichen Startversuchen.

Wenn nach mehrmaligem Entstören der Kessel nicht in Betrieb geht, benachrichtigen Sie bitte Ihren Heizungsfachmann und geben Sie die angezeigte Störmeldung an.

Der Betrieb erfolgt aufgrund der werkseitig programmierten Einstellungen, die individuell verändert werden können.

10. EINSTELLUNG DER KESSELLEISTUNG ZUR EMISSIONSMESSUNG UND STB-TEST (ABDECKBLENDE GESCHLOSSEN)

 Auf die Taste drucken, dann kann die Emissionsmessung durchgeführt werden.

Um von P_{\pm}^{\pm} auf P_{\pm}^{\pm} oder. P_{\pm}^{\pm} zu schalten, Tasten \oplus und = benutzen.

- P: : Maximale Kesselleistung
- P= : Maximale eingestellte Heizleistung
- P- : Mindest Leistung

- Im Display werden Abwechselnd (alle 2 Sekunden) folgende Werte angegeben :
 - EMISSION MES. Brennergebläse-Drehzahl in U/Min.
 - EMISSION MES. 8880 : Kesseltemperatur in °C
 - EMISSION MES. 88.8 μA : Ionisationsstrom in μA
- STB-TEST

Um den STB-TEST durchzuführen, die Taste 🛛 🗳 ,

und **CII**▶, während 5 Sekunden, betätigen : STB-TEST erscheint im Display.

ANHANG 1 - TABELLE DER BETREIBER-EINSTELLUNGEN

Siehe Erläuterungen in Kapitel 6.
Die Zeilen sind in der Erscheinungsreihenfolge angegeben.

Anmerkung : am Ende des Eingriffes werden die Einstellungen nach 2 Minuten oder nach drücken der Taste MODE gespeichert.

DRÜCKEN	ANZEIGE	EINGESTELLTE PARAMETER		
Blende öffnen	TEMP. AUSSEN	- Außentemperatur		
und durch Drücken	TEMP. KESSEL	- Wassertemperatur des Heizkessels		
des Dreh-	TEMP. VORLAUF B *	- Vorlauftemperatur Kreis B		
Einstellungsknoptes	TEMP. KASKADE *	- Anzeige der Kaskadentemperatur		
uncholattern	TEMP. WWE *	- Trinkwassertemperatur		
	TEMP. WW SON *	- Trinkwassertemperatur bei Solaranlage		
	TEMP. RAUM A *	- Raumtemperatur Kreis A		
	T. SCHWIMMBAD *	- Schwimmbadtemperatur		
	TEMP. RAUM. B *	- Raumtemperatur Kreis B		
	TEMP. ABGAS *	- Abgastemperatur		
	TEMP. SONNE *	- Solaranlagetemperatur		
	RÜCKLAUF TEMP	- Anzeige der Rücklauftemperatur		
	DRUCK (BAR)	- Anzeige des Wasserdrucks		
	GEBLAESE (U/MN)	- Anzeige der aktuellen Gebläsedrehzahl		
	LEISTUNG	- Anzeige der aktuellen Brennerleistung		
	I-STROM (uA)	- Anzeige des aktuellen Ionisationsstroms in μA.		
	BR. STUNDEN *	- Brennerbetriebstunden-Anzeige (nicht zurückstellbar)		
	BR. STARTS	- Brenneranläufe (nicht zurückstellbar)		
	SOL.P.STUNDEN	- Solarpumpe Betriebsstunden-Anzeige		
	CTRL OERTLI	- Kontrollinformation für Fachebene		
	STUNDEN	- Einstellungen Stunden		
	MINUTEN	- Einstellungen Minuten		
	TAG	- Einstellungen Tag		
	MONAT	- Einstellungen Monat		
	DATUM	- Einstellungen Datum		
	JAHR	- Einstellungen Jahr		
	SOM. ZEIT	- Wenn dieser Parameter auf AUTO eingestellt ist : wird die Uhrzeit, am letzten Sonntag		
		im März, automatisch um eine Stunde vorgestellt und, am letzten Sonntag im Oktober,		
		um eine Stunde zurückgestellt. Die Umschaltung zur Sommer-oder Winterzeit wird so	AUTO	
		gewährleistet. Diese Funktion kann durch Einstellung auf "HAND" annulliert werden.		
Blanda öffnan	# EINST. KR. A P2 *	Tagesprogramm P2 Kesselkreis A		
Taste	PROG ALLE TAGE	Programm alle Tage		
HEIZUNG	PROG MONTAG	Tagesprogramm Montag		
1000	PROG DIENSTAG	Tagesprogramm Dienstag		
1000	PROG MITTWOCH	Tagesprogramm Mittwoch		
drücken	PROG DONNERSTAG	Tagesprogramm Donnerstag		
Drücken	PROG FREITAG	Tagesprogramm Freitag		
des Dreh-	PROG SAMSTAG	Tagesprogramm Samstag		
Einstellungsknopfes	PROG SONNTAG	Tagesprogramm Sonntag		
durchblattern	STANDARD	Bestätigung : JA (werkseingestelltes Tagesprogramm wiederhergestellt)	NEIN	
		idem für P3 und P4		
Blende öffnen	# EINST. KR. B P2 *	Tagesprogramm P2 Kesselkreis B		
Taste	PROG ALLE TAGE	Programm alle Tage		
HEIZUNG	PROG MONTAG	Tagesprogramm Montag		
1000	PROG DIENSTAG	Tagesprogramm Dienstag		
	PROG MITTWOCH Tagesprogramm Mittwoch			
arucken und durch	und durch PROG DONNERSTAG Tagesprogramm Donnerstag			
Drücken PROG FREITAG Tagesprogramm Freitag		Tagesprogramm Freitag		
des Dreh-	PROG SAMSTAG	Tagesprogramm Samstag		
Einstellungsknopfes	PROG SONNTAG	Tagesprogramm Sonntag		
aurchplattern	STANDARD	Bestätigung : JA (werkseingestelltes Tagesprogramm wiederhergestellt)	NEIN	
		idem für P3 und P4		

* Die Zeile wird nur dann angezeigt, wenn die Zusatz-Ausrüstungen, Kreise oder Fühler effektiv angeschlossen sind.

ANHANG 1 - TABELLE DER BETREIBER-EINSTELLUNGEN (Fortsetzung)

Siehe Erläuterungen in Kapitel 6.Die Zeilen sind in der Erscheinungsreihenfolge angegeben.

Anmerkung : am Ende des Eingriffes werden die Einstellungen nach 2 Minuten oder nach drücken der Taste MODE gespeichert.

DRÜCKEN	ANZEIGE	EINGESTELLTE PARAMETER	
			EINSTEL.
Blende öffnen, # EINST. WWE *		Trinkwassererwärmungsprogramm	
Taste	PROG ALLE TAGE	Programm alle Tage	
WWE F	PROG MONTAG	Tagesprogramm Montag	
drücken	PROG DIENSTAG	Tagesprogramm Dienstag	
und durch	PROG MITTWOCH	Tagesprogramm Mittwoch	
Drücken des Dreb-	PROG DONNERSTAG	Tagesprogramm Donnerstag	
Einstellungsknopfes	PROG FREITAG	Tagesprogramm Freitag	
durchblättern	PROG SAMSTAG	Tagesprogramm Samstag	
	PROG SONNTAG	Tagesprogramm Sonntag	
	STANDARD	Bestätigung : JA (werkseingestelltes Tagesprogramm wiederhergestellt)	NEIN
Blende öffnen, # EINS.HILFSAUS *		Hilfsausgangs-Tagesprogrammierung	
Taste ww	PROG ALLE TAGE	Programm alle Tage	
drücken und durch Drücken des Dreh- Einstellungsknopfes durchblättern	PROG MONTAG	Tagesprogramm Montag	
	PROG DIENSTAG	Tagesprogramm Dienstag	
	PROG MITTWOCH	Tagesprogramm Mittwoch	
	PROG DONNERSTAG	Tagesprogramm Donnerstag	
	PROG FREITAG	Tagesprogramm Freitag	
	PROG SAMSTAG	Tagesprogramm Samstag	
	PROG SONNTAG	Tagesprogramm Sonntag	
	STANDARD	Bestätigung : JA (werkseingestelltes Tagesprogramm wiederhergestellt)	NEIN

Die Zeile wird nur dann angezeigt, wenn die Zusatz-Ausrüstungen, Kreise oder Fühler effektiv angeschlossen sind. *

ANHANG 2 : PROGRAMM-TABELLEN

• HEIZPROGRAMME

P1 : gewählt für Kreis :

TAG	Tagbetrieb	
Mo. bis So.	6.00 bis 22.00	

P2 (Werkeinstellung) : gewählt für Kreis :.....

TAG	Tagbetrieb	
Mo. bis So.	4.00 bis 21.00	

P3 (Werkeinstellung) : gewählt für Kreis :

TAG	Tagbetrieb
Mo. bis Fr.	5.00 bis 8.00, 16.00 bis 22.00
Sa., So.	7.00 bis 23.00

P4 (Werkeinstellung) gewählt für Kreis :

TAG	Tagbetrieb		
Mo. bis Fr.	6.00 bis 8.00, 11.00 bis 13.30, 16.00 bis 22.00		
Sa.	6.00 bis 23.00		
So.	7.00 bis 23.00		

Trinkwassererwärmungs-Programm (Werkeinstellung) :

TAG	Freie Trinkwassererwärmung	
Mo. bis So.	5.00 bis 22.00	

HILFSAUS-Programm (Werkeinstellung) :

TAG	Betrieb frei
Mo. bis So.	6.00 bis 22.00

• KUNDENSPEZIFISCHE PROGRAMME

EINST. KR. ...

Таде	Tagbetrieb		
	P2	P3	P4
Montag			
Dienstag			
Mittwoch			
Donnerstag			
Freitag			
Samstag			
Sonntag			

EINST. KR. ...

Tage	Tagbetrieb		
	P2	P3	P4
Montag			
Dienstag			
Mittwoch			
Donnerstag			
Freitag			
Samstag			
Sonntag			

EINST. WWE : Trinkwassererwärmungs-Programm

Tage	Trinkwassererwärmung frei
Montag	
Dienstag	
Mittwoch	
Donnerstag	
Freitag	
Samstag	
Sonntag	

EINS.HILFSAUS : Hilfsausgangs-Programm

Tage	Zeitabschnitte für freigegebenen Betrieb
Montag	
Dienstag	
Mittwoch	
Donnerstag	
Freitag	
Samstag	
Sonntag	



In the interest of customers, OERTLI THERMIQUE S.A.S. are continuously endeavouring to make improvements in product quality. All the specifications stated in this document are therefore subject to change without notice.

AD0E011 • 12.2002

MONTAGE, ELEKTRO-ANSCHLÜSSE UND EINSTELLUNGEN FACHEBENE

OE-tronic 3-Schaltfeld für Gas-Brennwert-Wandheizkessel

INHALTSVERZEICHNIS

11. MONTAGE 11.1 Montage des Außenfühlers 11.2 Montage der Fernbedienung 11.3 Montage der Sonderzubehöre	m2 m2 m3 m3
12. ELEKTRO-ANSCHLÜSSE 12.1 Anschlussklemme 12.2 Einstellmöglichkeiten für verschiedene Anlagetypen 12.3 Grundanschlüsse bei Mehrkesselanlage oder beim Anschluss an einen OE-tronic VM Reg 12.3.1 Führungskessel - 1 12.3.2 Anschluss eines Kreises mit Drei-Weg-Mischer 12.3.3 Anschluss eines Trinkwasserspeichers 12.3.4 Anschluss eines Hochtemperatur-Heizkreises 12.3.5 Anschluss eines Schwimmbads 12.3.6 Anschluss eines Mixt-Speichers 12.3.7 Anschluss eines Mixt-Speichers 12.3.8 Anschluss bei Mehrkesselanlage	
13. EINSTELLUNGEN "FACHMANN" 13.1 Einstellungen 13.2 Tabelle der Einstellungen "Fachmann" 13.3 Erläuterungen zu den Einstellungen "Fachmann" 13.4 Erläuterungen zu den Kreisen A oder B 13.5 Erläuterungen der Trinkwasser-Einstellungen 13.6 Erläuterungen des Fachmann-Einstellungen 13.7 Kaskadensteuerung 13.7.1 Anschluss des Speichers an den Sekundärkreis. 13.7.2 Anschluss des Speichers an den Primärkreis.	
14. KONTROLLE DER PARAMETER UND DER EIN- UND AUSGÄNGE (TEST MODUS)	m22
TESTS MODUS	m23

11. MONTAGE

11.1 Montage des Außenfühlers

Der Außenfühler wird auf der Fassade, die dem geheizten Bereich entspricht, angebracht. Er muss leicht zugänglich sein.

- **H** : bewohnte Höhe, die durch den Fühler zu überwachen ist.
- : empfohlener Anbringungsort auf einer Ecke
- O : möglicher Anbringungsort (bei Schwierigkeiten)
- Z : bewohnter Bereich, der durch den Fühler zu überwachen ist



Befestigung :

Der Außenfühler wird mittels der 2 mitgelieferten Holzschrauben ø 4 mm + Dübel auf der Außenwand befestigt. Der Fühler muss unter direktem Witterungseinfluss an der Außenfassade angebracht werden, ohne jedoch den Sonnenstrahlen ausgesetzt zu sein.

Der Einfall von Nachmittags-Sonne auf den Außenfühler ist unbedingt zu vermeiden.





Kalibration des Außenfühlers

Ermöglicht die Korrektur der am Schaltfeld angezeigten Temperatur in bezug auf die wirkliche Außentemperatur.

DRÜCKEN	ANZEIGE	EINGESTELLTE PARAMETER	WERKS- EINST.	EINSTELL- BEREICH	KUNDEN EINST.
Blende offen Taste Installateur	KALIBR. AUSSEN	Kalibration des Außenfühlers : die Außentemperatur mittels präzisem Thermometer messen, dann mit dem Dreh-Einstellungsknopf die gewünschte Korrektur der Anzeige eintragen.	Außen- temperatur		

11.2 Montage der Fernbedienung

Montage

Siehe Anleitung die mit der Fernbedienung mitgeliefert wird.

Kalibration des Raumfühlers

Ermöglicht die Korrektur der am Schaltfeld angezeigten Temperatur in bezug auf die wirkliche Raumtemperatur.

DRÜCKEN	ANZEIGE	EINGESTELLTE PARAMETER	WERKS- EINST.	EINSTELL- BEREICH	KUNDEN EINST.
Blende offen Taste Heizung IIIIII Installateur	KALIBR. RAUM A KALIBR. RAUM B	Raumkalibration A Raumkalibration B Die Raumtemperatur mittels präzisem Thermometer messen, dann mit dem Dreh-Einstellungsknopf die gewünschte Korrektur der Anzeige eintragen.	Raumtemp. A Raumtemp. B		

11.3 Montage der Sonderzubehöre

Siehe Anleitung die dem jeweiligen Zubehör beigefügt wird.

12. ELEKTRO-ANSCHLÜSSE



Der Elektroanschluss muss von einem Elektrofachmann durchgeführt werden (VDE 0105 Teil 1 bzw. ÖVE EN 1Teil 1). Da die elektrische Einrichtung im Werk sorgfältig kontrolliert wurde, dürfen an den inneren Schaltverbindungen auf keinen Fall Änderungen vorgenommen werden. Der Elektroanschluss des Kessels muss nach den örtlichen Vorschriften der EVU ausgeführt werden. Für die Anschlüsse sind die Angaben der Schaltpläne sowie nachstehende Angaben zu beachten.

Der Kessel muss durch einen Stromkreis, der einen allpoligen Schalter enthält, versorgt werden (Öffnungsabstand > 3 mm).



- außerhalb des Kessels : benutzen Sie 2 Rohre oder Kabelkanäle mit einem Mindestabstand von 10 cm.

12.1 Anschlussklemme

Lieferungszustand



8531N022

12.2 Einstellmöglichkeiten für verschiedene Anlagetypen (Blende offen)

DRÜCKEN	EINSTELLBARE PARAMETER	EINSTELLUNGEN DER PARAMETER	WERKS- EINSTEL.	KUNDEN EINST.
5 Sekunden	KREIS A	DIREKT, LUFTER., H.TEMP, KEIN	DIREKT	
auf	KREIS B	MISCHER, DIREKT., SCHWIM, SOLAR	MISCHER	
Taste	S.AUX	ZIRK.WWE, SCHA.UHR, WWE.ELEK, SOLAR, KREIS A, WWE	ZIRK.WWE	
Installateur	KASKADE:	AUS, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10	AUS	
	KASK	MAX, KLASSIC	KLASSIC	
drijekon.	FERN.	EIN KREIS, ALL.KREIS	ALL.KREIS	
drucken	E.TEL:	FROSTSCH, RAU.TH.A, WWE TH., SCHWIM	FROSTSCH	
	A. TEL	FUHL. DEF, WARTUNG, BEIDES	FUHL. DEF	
EINGESTELLT PARAMETER	E	ERKLÄRUNGEN		
DIREKT	Erlaubt den A Siehe Kapite	nschluss eines Kreises ohne Drei-Wege-Mische I 12.3.1	r (Beispiel He	eizkörper)
KEIN	Der Kreis A is	st nicht angezeigt wenn er nicht benutzt ist.		
MISCHER	Erlaubt den A Zubehör Kolli	nschluss eines Kreises mit Drei-Wege-Mischer (AD196 für Kreis B. Siehe Kapitel 12.3.2	Beispiel Bod	enheizung) mit
WWE	Die Einstellur Trinkwassere	ng des Trinkwasserkreises kann nicht geändert v rzeugung. Siehe Kapitel 12.3.3	verden, sie g	ilt immer der
LUFTER	Erlaubt den A Siehe Kapite	nschluss eines Hochtemperatur-Kreises aktiv wa I 12.3.4	ährend der W	/ärmeperiode.
H.TEMP	Erlaubt den A Siehe Kapite	nschluss eines Hochtemperatur-Kreises aktiv wa I 12.3.4	ährend des g	anzen Jahres.
SCHWIM	Erlaubt den Ar werden. Sieh	Erlaubt den Anschluss eines Schwimmbads. Ein Schalter kann als Zubehör auf angeschlosser werden. Siehe Kapitel 12.3.5		
SOLAR	Erlaubt den A Siehe Kapite	Erlaubt den Anschluss einer Solaranlage : Kreise B und AUX benutzen. Siehe Kapitel 12.3.6		
ZIRK.WWE	Erlaubt den A Siehe Kapite	Erlaubt den Anschluss einer Zirkulationspumpe (nicht im Falle einer Solaranlage benutzen). Siehe Kapitel 12.3.3		
SCHA.UHR	Benutzung al	Benutzung als unabhängige Zeitschaltuhr (außer Heizung)		
WWE.ELEK	Ermöglicht die Elektroheizeir Siehe Kapite	e Steuerung eines Mixt-Speichers der im Somme nsatz gewärmt wird. I 12.3.7	er-Betrieb du	rch einen
KASKADE	Erlaubt eine M 1 : Masterkes 2, 3,, 10 : F	Erlaubt eine Mehrkesselanlage : 1 : Masterkessel 2, 3,, 10 : Folgekessel Siehe Kapitel 12.3.8		
KASK	* KLASSIC : Au * MAX : Einschalt	lfeinander folgende Einschaltung der verschiedenen K ung einer maximalen Anzahl von Kesseln der Kaskade um den	Kessel der Kas Feuerungs-wirku	kade, je nach Bedarf. ngsgrad zu optimieren.
FROSTSCH	Ermöglicht die Stecker 📾 a	Ermöglicht die Steuerung des Kessels durch den Fernüberwachungsmodul TELCOM1 dass a Stecker 📾 angeschlossen ist		I TELCOM1 dass am
		FROSTSCH TEL "		,
	bei offene	bei offenem Kontakt ist der Kessel in Automatik-Betrieb.		
RAU.TH.A	Ermöglicht de	en Anschluss eines Raumthermostates zur Ste	euerung des	Kreises A durch
	Anschluss ar	n Stecker 🕿.		
WWE TH.	Ermöglicht die (keine Einste	Ermöglicht die Steuerung eines Trinkwassererwärmers angeschlossen am Stecker 🕿 (keine Einstellungen der Sollwerte, Einstellung des Trinkwasserprogramms).		Stecker 🕿 nms).
EIN KREIS	Die auf einer F angeschlosse FERNBED." ir	Die auf einer Fernbedienung gewählte Abweichung gilt nur für den Kreis dem sie zugeordnet und angeschlossen ist. Wenn am Kessel auf die Taste MODE gedrückt wird, erscheint dann "SIEHE FERNBED." im Display : das bedeutet dass für einen der Kreise eine Abweichung gewählt wurde.		sie zugeordnet und eint dann "SIEHE ung gewählt wurde.
ALL.KREIS	Die Abweich	Die Abweichung der Fernbedienung gilt für alle Heizkreise.		
FÜHL.DEF	Bei defektem Fül	hler ist der Kontakt zwischen 3 und 4 auf der Telefonanschlus	ssklemme der D	iematic geschlossen
WARTUNG	Kontakt zwisch mierte Wartun	Kontakt zwischen 3 und 4 der Telefonanschlussklemme der Diematic schließt sobald das vorprogrammierte Wartungsdatum erreicht wird.		bald das vorprogram-
BEIDES	Kontakt zwisc geschlossen	chen 3 und 4 wird für einen oder beide Gründe (Fl	JHLER DEF. u	IND WARTUNG)

12.3 Anschlüsse der verschiedenen Kreise der Anlage und entsprechende einzustellende Parameter

12.3.1 Anschluss eines ungemischten Kreises (Beispiel : Heizkörper)



Kundenspezifische Parameter :

DRÜCKEN	ANZEIGE	
Blende geschlossen	TEMP. TAG A TEMP. NACHT A	
Blende offen Taste Installateur	SOM/WIN T. MAX KESSEL T. MIN KESSEL AUSSEN FROSTS. ANFAHRENT NACHT:	Siehe Seite m16
Blende offen Taste Heizung IIIIII + Installateur	#KREIS A STEILHEIT A RAUM EINFL. A VERSCHI.RAUM A KALIBR. RAUM A FROSTS. RAUM A	Siehe Seite m16

* fakultativ

Anmerkung :

Wenn ein zweiter Heizkörperkreis (B) vorhanden ist, den Stecker **B** statt **A** anschließen.

12.3.2 Anschluss eines Kreises mit Drei-Wege-Mischer



Kundenspezifische Parameter :

DRÜCKEN	ANZEIGE	
Blende geschlossen	TEMP. TAG B TEMP. NACHT B	
Blende offen Taste Installateur	SOM/WIN BAND BREITE K/M VERSCHIEB. NACHT:	Siehe Seite m16
Blende offen Taste Heizung Hei	#KREIS B STEILHEIT B T. MAX KREIS B T. MIN KREIS B EST.AUF B RAUM EINFL. B VERSCHI.RAUM B KALIBR. RAUM B FROSTS. RAUM B	Siehe Seite m16

* fakultativ

12.3.3 Anschluss eines Trinkwasserspeichers



* fakultativ

Kundenspezifische Parameter :

DRÜCKEN	ANZEIGE	
Blende offen Taste Installateur	T. MAX. KESSEL	Siehe Seite m16
Blende offen Taste WWE ER + Installateur	#Kreis WWE TEMP.WWE TAG TEMP.WWE NACHT WWE ANTILEG	Siehe Seite m17

Anmerkung : Werkeingestellt, ist der Ausgang ^(D) AUX parametriert um eine Trinkwasser-Zirkulationspumpe zu steuern.

Im Falle einer Ladung des Trinkwassererwärmers für 1 Stunde, wird diese Pumpe auch in Betrieb gesetzt.

12.3.4 Anschluss eines Hochtemperatur-Heizkreises



Kundenspezifische Parameter :

DRÜCKEN	ANZEIGE	
Blende offen Taste Installateur	SOM/WIN T. MAX KESSEL T. MIN KESSEL ANFAHRENT. NACHT:	Siehe Seite m16
Blende offen Taste Heizung IIIIII + Installateur	#KREIS A KONST T A KONST N A	Siehe Seite m16

* fakultativ

12.3.5 Anschluss eines Schwimmbads



* fakultativ

Kundenspezifische Parameter :

DRÜCKEN	ANZEIGE	
Blende geschlossen	T. SCHWIMMBAD	
Blende offen Taste Heizung IIIIIII + Installateur	#Kreis B KONST T B	Siehe Seite m16

Anmerkung: Wenn E.TEL auf SCHWIMMBAD steht, wird die auf Heitzung des Schwimmbads unterbrochen wenn (1) geschlossen ist.

12.3.6 Anschluss einer Solaranlage



Kundenspezifische Parameter :

DRÜCKEN	ANZEIGE	
Blende offen Taste WWE 다자 + Installateur	TEMP.WWE SON DIFF. ON DIFF. OFF	Siehe Seite m17
+ Installateur x		

Wenn die Differenz zwischen der Solarspeicher-Temperatur und der Solarkollektor-Temperatur DIFF. ON überschreitet, wird die Solarpumpe in Betrieb gesetzt. Diese schaltet aus wenn diese Differenz niedriger ist als DIFF. OFF. Die Solarspeicher-Solltemperatur TEMP. WWE SON muss höher sein als die Sollwert-Temperatur TEMP.WWE TAG damit die Speichererwärmung vorrangig mittels Sonnenenergie erfolgt.

Anmerkung : wenn die Solarpumpe aktiv ist, erscheint die Anzeige "SOLAR LADEN" abwechselnd mit der Anzeige der Kesseltemperatur und der Uhrzeit.



Das Trinkwasser wird im Winterbetrieb mittels Kessel und im Sommer mittels Elektroheizstab gelöst. In diesem zweiten Fall werden die Ausgänge "HILFSAUSGANG" zur Umschaltung von Winter- auf Sommerbetrieb benutzt.

Im Winterbetrieb ist der Hilfsausgang stromlos und der Speicher wird über den Kessel geladen. Bei Umschaltung auf Sommerbetrieb dient der Hilfsausgang zur Umsteuerung einer Einrichtung die die Beheizung des Trinkwasser mittels Elektroheizstab gewährleistet (thermostatische Steuerung/Regelung) benutzt. 12.3.8 Anschluss bei Mehrkesselanlage



Kundenspezifische Parameter :

DRÜCKEN	ANZEIGE	
Blende offen Taste Installateur	K. FOLGE KP. NACHLAUF	Siehe Seite m16

13. EINSTELLUNGEN "FACHMANN"

Folgende Einstellungen dürfen nur von einem Fachmann durchgeführt werden.

Sie betreffen verschiedene Funktionen, sowie die Konfiguration der Installation.

Anmerkung : die verschiedenen Einstellungen und Parameter bleiben auch nach einem Stromausfall gespeichert.



13.1 Einstellungen

Die verschiedenen einstellbaren Parameter werden in der Erscheinungsreihenfolge der Tabelle "Einstellungen FACHMANN" angegeben.

Zugang zu diesen Einstellungen :

- Abdeckblende öffnen.
- Um die Heizungsparameter einzustellen :
 - Taste Installateur (1) Taste Heizung (1) 1) drücken, danach den gewünschten Kreis mittels Einstellungsknopfes (5) wählen.
 - Um die Trinkwassererwärmungs- oder Hilfsausgangs-

Kreis-Parametern einzustellen, Taste Installateur 単 ④ + Taste WWE 品 ② drücken und den Kreis mit Einstellungsknopfes ⑤ wählen.

- Um die "Fachmann" Parameter (Sprache, Kontrast,

Verzögerung, ...) einzustellen, Taste Installateur 😃

- Zur Parametrierung der Heizkreis-Zuordnung, Taste
 Installateur 4 5 Sekunden lang betätigen.
- Am Ende des Eingriffes werden die Einstellungen nach 2 Minuten oder durch Zuklappen der Abdeckung gespeichert.

Anmerkung

Zur Rückkehr zu werkseitig eingestellten Parametern (Betreiber- und Fachebene-Einstellungen) ohne Änderung der Zeit-Programme P2, P3, P4, EINS.HILFSAUS

und EINST. WWE : Tasten IIIII, 🖙, 逆 gleichzeitig drücken ; das Display zeigt dann 10 Sekunden lang "RESET PARAM" an.

Die werkseitig eingestellten Parameter sind wieder gespeichert.

Dieses hat weder Einwirkungen auf die Stundenzähler noch auf die Impulszähler.

13.2 Tabelle der Einstellungen "Fachmann"

Siehe Erläuterungen auf nachfolgenden Seiten.
Die verschiedene Kapitel und Zeilen sind in der Erscheinungsreihenfolge angegeben. **Anmerkung** : am Ende des Eingriffes werden die Einstellungen nach 2 Minuten oder beim Zuklappen der Abdeckung gespeichert.

DRÜCKEN	ANZEIGE		WERK-	EINSTELL-	KUNDEN
		EINGESTELLTE PARAMETER	EINSTEL.	BEREICH	EINST.
Taste	DEUTSCH	Sprache des Display	DEUTSCH	(1)	
Installateur	KONTRAST ANZ.	Ermöglicht die Kontrast-Einstellung in der Anzeige			
	SOM/WIN	Außentemperaturabhängige automatische			
- 5		Abschaltung	22°C	15 bis 30°C	
لطخ	KALIBR. AUSSEN	Kalibration des Außenfühlers	Außentemperatur		
	T. MAX. KESSEL	Maximalbegrenzung der Kesseltemperatur.	80°C	50 bis 85°C	
		Dieser Wert ist auch der Sollwert des Kessels bei der			
		Erwarmung des Warmwassers	1000	101: 5000	
	I. MIN. KESSEL	Minimalbegrenzung der Kesseltemperatur		10 bis 50°C	
	AUSSEN FRUSIS.	Aubentemperaturgrenze zur Aktivierung des	+30		
		Finatellung des Lleizungenumnennenhleufe	1 min	0 his 15 min	
		Einstellung des Reizungspumpermachauls	4 min	0 bis 15 min	
		Einstellung des Speicher-Ladepumpennachlaufs		0 bis 15 min	
	BREIN.MIIN.BETR.	Einstellung der Brenner-Mindestlaufzeit		U DIS 4 MIN	
		für joden Heizkreis mit Raumfühler freidegeben			
		Arbeitsbandbreite der Drei-Wege-Mischer	12 K	4 bis 16 K	
	K/M VERSCHIER	Mindesttemperaturabstand zwischen Kessel und	12 1	4 015 10 1	
		Mindesternperaturabstand 2wischen Resser und	4 K	0 bis 16 K	
	NACHT	NACHT: ABSEN Die Temperatur des Nachtbetriebs		0.010 10 11	
		wird erhalten.			
		NACHT:ABSCH. Die Temperatur des Nachtbetriebs	ABSEN.	ABSEN./	
		wird nur bei eingeschaltenem Frostschutz erhalten,		ABSCH.	
		anderfalls wird der Kessel ausgeschaltet.			
	K. FOLGE	Kessel in erster Reihe für Kessel-Schaltung	1	1,2,, 10	
		(Therbit Ressellioige 1-2, 2 herbit Ressellioige 2-1	0.14	4 his 00 Mis	
	KP. NACHLAUF*	Zeitverzogerung der Kesselpumpe (Primär-Einspritzpumpe) im Falle einer Kaskade	3 Min.	1 bis 30 Min.	
	#KREIS A :	Kreis A			
	STEILHEIT A	Einstellung der Kesselkreis-Kennlinie A	1,5	0 bis 4	
	KONST T A	Konstanttemperatur des Primärkreises bei Tagbetrieb Kreis A	NEIN	20 bis 90	
	KONST N A	Konstanttemperatur des Primärkreises bei Nachtbetrieb Kreis A	NEIN	20 bis 90	
	T. MAX KREIS A	Maximalbbegrenzung der Vorlauftemperatur Kreis A	50 °C	20 bis 95	
	EST.AUF A	Estrich Kreis A austrocknen	NEIN	20 bis 50	
	RAUM EINFL. A	Raumfühler-Einfluss Kesselkreis A	3	0 bis 10	
	VERSCHI.RAUM A	Verschiebung Raum A	0	- 5 bis + 5	
	KALIBR. RAUM A	Kalibration Raum A	Raumtemp. A	-	
Taste	FROSTS. RAUM A	Frostschutz Raum A	6 °C	3 bis 20	
Heizung	#KREIS B	Kreis B			
1000	STEILHEIT B	Einstellung der Kesselkreis-Kennlinie B	0.7	0 bis 4	
10001	KONST T B	Konstanttemperatur des Primärkreises bei Tagbetrieb (für Schwimmbad)	15	15 bis 85	
+	T. MAX KREIS B	Maximalbbegrenzung der Vorlauftemperatur Kreis B	50 °C	20 bis 95	
Installateur	T. MIN KREIS B	Maximalbegrenzung der Vorlauftemperatur Kreis B	-		
		(durch Frostschutz aktiviert)	20 °C	10 bis 30	
נעד	EST.AUF B	Estrich Kreis B austrocknen	NEIN	20 bis 50	
	RAUM EINFL. B	Raumfühler-Einfluss Kesselkreis B	3	0 bis 10	
	VERSCHI.RAUM B	Verschiebung Raum B	0	- 5 bis + 5	
	KALIBR. RAUM B	Kalibration Raum B	Raumtemp. B		
	FROSTS. RAUM B	Frostschutz Raum B	6 °C	3 bis 20	

(1) FRANÇAIS, DEUTSCH, ENGLISH, POLSKI, ITALIANO, ESPAÑOL, NEDERLANDS.

13.3 Tabelle der Einstellungen "Fachmann" (Fortsetzung)

- Siehe Erläuterungen auf nachfolgenden Seiten.

- Die verschiedene Kapitel und Zeilen sind in der Erscheinungsreihenfolge angegeben.

Anmerkung : am Ende des Eingriffes werden die Einstellungen nach 2 Minuten oder beim Zuklappen der Abdeckung gespeichert.

DRÜCKEN	ANZEIGE	EINGESTELLTE PARAMETER	WERK- EINSTEL.	EINSTELL- BEREICH	KUNDEN EINT
Taste WWE	#KREIS WWE	Trinkwassererwärmungs-Kreis			
	TEMP.WWE TAG	Speicher Sollwert-Temperatur im Tagesprogramm	55	10 bis 80	
	TEMP.WWE NACHT	Speicher Sollwert-Temperatur im Nachtprogramm	10	10 bis 80	
	TEMP.WWE SON	Solarspeicher Sollwert-Temperatur	55	10 bis 80	
+ Installatour	DIFF. ON	Differential der Einschaltung der Solarpumpe	10	5 - 50	
Installateur	DIFF. OFF	Differential der Abschaltung der Solarpumpe	5	5 - 45	
ŭ,	WWE ALLEIN	Voller Vorrang zu Trinkwasser : Heizkreis	ALLEIN	ALLEIN	
	MISCHER	und Schwimmbadkreis werden unterbrochen. Vorrang zu Trinkwasser, die Heizanlage wird jedoch durch Mischerkreis erwärmt soweit die Kesselheiz- leistung ausreicht		+ MISCHER oder + HEIZLING	
	HEIZUNG	Heizkreis und Trinkwasser werden versorgt.		T TIELEONG	
		Achtung : Überhitzungsgefahr des Kesselkreises.			
	ANTILEG.	Freigabe des Legionellenschutzes	AUS	JA oder AUS	
5 Sekunden auf Taste Installateur J	KREIS A	DIREKT, LUFTER., H.TEMP, KEIN	DIREKT		
	KREIS B	MISCH., DIREKT., SCHWIM, SOLAR	MISCH.		
	S.AUX	ZIRK.WWE, PROGRAM, WWE.ELEK, SOLAR, PUMPE A, WWE	PUMPE A		
	KASKADE:	AUS, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10	AUS		
	KASK	MAX, KLASSIC	KLASSIC		
	FERN.	EIN KREIS, ALL KREIS	ALL. KREIS		
	E.TEL:	FROSTSCH, RAUM.TH.A, WWE TH., SCHWIM	FROSTSCH		
	A. TEL	FUHL.DEF, WARTUNG, BEIDES	FUHL.DEF		

13.4 Erläuterungen zu den Kreisen A oder B

• "T. MAX ..."

Diese Einstellung begrenzt die Vorlauftemperatur des ensprechenden Kreises.



Bei Fußbodenheizung muss unbedingt die im Werk eingestellte Vorlauftemperatur nach Mischer (T. MAX KREIS...") auf 50°C eingehalten werden (siehe Einstellungen "Fachebene").

Es muss auch eine von der Regelung unabhängige Sicherheitsvorrichtung eingebaut werden, die die Wärmezufuhr abstellt sobald die Temperatur 65°C erreicht. Dazu kann ein Sicherheitstemperaturwächter an den Kontakt TS des Pumpenanschlusssteckers angeschlossen werden.

Es wird auch empfohlen, bei der Erwärmung des Warmwassers den Parameter "WWE" (in # SONST. PARAM.) auf "+ MISCHER" einzustellen.

KONST

Der KONST-Parameter (Konstante vorlauf Temperatur) sorgt für eine konstante Betriebstemperatur in dem Kreis zum Beispiel zur Steuerung eines Schwimmbad-Kreises (siehe § Schwimmbad) oder eines Thermoblock-Kreises; eine separate Einstellung (zwischen AUS, 20 bis 90°C) kann für den Tag (KONST T) und die Nacht (KONST N) gewählt werden.

• RAUM EINFL.

Justieren des Einflusses des Raumfühlers (wenn vorhanden) auf die Kesseltemperatur und die Mischerkreis-Vorlauftemperatur.

- Die Raumtemperatur wird nicht anerkannt (Fernbedienung nicht im beheizten Raum installiert)
- 1 : Geringer Raumeinfluss
- 3 : Mittlerer Raumeinfluss (empfohlen)
- 10 : Betriebsweise mit Raumthermostat

• STEILHEIT

Unabhängige Einstellung für jeden Kreis.

Diese Einstellung ist ohne Bedeutung wenn eine Fernbedienung mit Raumeinfluss nicht gleich Nul ange-schlossen ist und die Selbst-Adaptierung aktiv ist (ADAPT. EIN).

- Werkeinstellung der Kesselkreis-Kennlinie : 1,5



• VERSCHI. RAUM. ... : Verschiebung der Raumtemperatur, wenn kein Raumfühler angeschlossen ist : ermöglicht eine Verschiebung der Raumtemperatur. Diese Einstellung kann nur nach Stabilisierung der Temperaturen erfolgen.

Beispiel : Solltemperatur $T^\circ = 20^\circ$ C, gemessene Temperatur $T^\circ = 19^\circ$ C : VERSCHI. RAUM. auf +1 einstellen.

• KALIBR.... : Kalibration des Raumfühlers und des Außenfühlers : erlaubt die gemessene Temperatur zu kalibrieren.

- Werkeinstellung der Mischerkreis-Kennlinie : 0,7



• EST.AUF. : Austrocknungsprogramm für Fußbodenestrich :

diese Einstellung schaltet die Heizungsfunktion aus, um die Austrocknung des Fußbodenestriches zu erlauben. Die Temperatur muss manuell eingestellt werden, keine anderen Funktionen sind gewährleistet.

13.5 Erläuterungen der Trinkwasser-Einstellungen

• WWE

Erlaubt die folgende Regelung wenn ein Trinkwassererwärmer vorhanden ist :

- WWE ALLEIN : die Regelung schaltet die Heizungsfunktion während der Ladung des Trinkwassererwärmers aus. Dies entspricht einer echten Vorrangschaltung.
- WWE + MISCHER ⁽¹⁾: "OE-tronic 3" überprüft, ob der Kessel zugleich die Erwärmung des Heizkreises und des Warmwassers erfüllen kann. Gegebenenfalls wird gleichzeitig der Mischerkreis erwärmt, anderfalls werden die Heizungspumpen außer Betrieb gesetzt und der Mischer wird schließen.
- WWE + HEIZUNG. : während der Ladung des Trinkwassererwärmers wird die Heizungsfunktion nicht ausgeschaltet.

Wichtig : in dem Kesselkreis (wenn vorhanden) kann während der Ladung des Trinkwassererwärmers die Temperatur in den Heizkörpern, die am Kessel eingestellte Maximaltemperatur erreichen.

⁽¹⁾ In dieser Konfiguration muss ein Mischer auf der Anlage vorhanden sein.

13.6 Erläuterungen der Fachmann-Einstellungen

• SOM/WIN

Einstellung des außentemperaturabhängigen Abschaltgrenzwertes (Langzeitwert), ab welchem die Heizung automatisch ausgeschaltet wird :

die Heizungspumpe(n) wird (werden) ausgeschaltet
der Brenner läuft nur bei Trinkwasseranforderung an, wenn die Aufwärmung über den Kessel läuft.

• AUSSEN FROSTS.

Unter dieser Temperatur bleiben die Pumpen ständig in Betrieb und die Minimaltemperaturen jedes Kreises werden eingehalten.

Bei Betrieb NACHT ABSCH. wird NACHT ABSEN. aktiv.

• HZP.NACHLAUF

Durch den Heizungspumpen-Nachlauf wird verhindert, dass der Sicherheitstemperaturbegrenzer durch Überhitzungen des Kessels ausgelöst wird.

BLP.NACHLAUF

Durch den Speicherladenpumpen-Nachlauf wird verhindert, dass nach Ablauf der Speicheraufheizung, zu heißes Wasser in die Heizungsanlage gelangen kann. Gleichzeitig wird verhindert, dass der Sicherheitstemperaturbegrenzer durch Überhitzungen des Kessels ausgelöst wird. • **ANTILEG :** die Aktivierung dieser Funktion ermöglicht die Aufheizung des WWE auf 70°C jeden Samstag von 4.00 bis 5.00 Uhr. Dadurch werden die für Legionellose verantwortlichen Mikroben vernichtet.

Anmerkung : in diesem Fall muss die Kesselmaximaltemperatur auf 80°C eingestellt werden.

Eine Mischereinrichtung muss dann das Eintreten des Wassers über 60°C in die Wasserverteilungsleitung verhindern.

• BANDBREITE

Der eingestellte Wert kann bei Mischer-Stellmotoren mit kurzer Laufzeit erhöht werden und bei solchen mit langer Laufzeit gesenkt werden (bei Mischer mit thermischem Motor zum Beispiel).

• K/M VERSCHIEB :

Mindestvorlauftemperatur-Abstand zwischen Kesselkreis und Mischerkreis (wenn vorhanden).

NACHT

Erlaubt die Wahl einer der beiden folgenden Funktionen im Absenkbetrieb, bei Heizkreisen ohne oder nicht erkannte Raumfühler.

- Absenkung (NACHT ABSEN.) : die Heizung bleibt bei Absenkbetrieb eingeschaltet und die Heizungspumpe ist durchgehend in Betrieb.

- Abschaltung (NACHT ABSCH.) : die Heizung ist ausgeschaltet, es wird keine Heizungsanforderung in Anspruch genommen. Der Frostschutz ist jedoch aktiviert und fordert den "Absenkbetrieb" an.

- Bei angeschlossenem Raumfühler wird die Heizungspumpe ausgeschaltet (NACHT ABSCH.) sobald die Raumtemperatur erreicht ist, die Heizungspumpe wird in Betrieb gesetzt (NACHT ABSEN.) sobald die Raumtemperatur den eingestellten Wert unterschreitet.

Anmerkung : dieser Parameter wird nur dann angezeigt, wenn jeder Kreis einen Raumfühler hat.

13.7 Kaskadensteuerung

Nachstehend die Hinweise zur Kaskadeninstallation bei den Wand-Gas-Brennwertkesseln

13.7.1 Anschluss des Speichers an den Sekundärkreis



Anmerkungen:

- Bei der Installation zusammen mit einem Warmwassererwärmer muss :

für 15 - 25 kW-Kessel : die Umwälzpumpe des Erwärmers an den Klemmen AUX des Führungskessels (1) angeschlossen werden. Daher muss der Parameter S. AUX (Hilfsausgang) in Fachmann (5s). auf Warmwasser (WWE) eingestellt werden. Der Warmwasserfühler des Erwärmers wird an den Klemmen S ECS

(Warmwasserfühler) des Kessels $\begin{pmatrix} 1 \\ \end{pmatrix}$ angeschlossen.

- Der gemeinsame Vorlauffühler S ist an den Klemmen S ECS (Warmwasserfühler) des Kessels 🖄 anzuschließen.

- Die Kesselkaskade darf nur aus Kesseln mit reinem Heizbetrieb bestehen (kein anderer Kesseltyp mit integrierter Ladepumpe oder Warmwassererwärmer zulässig).

13.7.2 Anschluss des Speichers an den Primärkreis



Anmerkungen:

- Der gemeinsame Vorlauffühler S ist an den Klemmen S ECS (Warmwasserfühler) des Kessels ⁽²⁾ anzuschließen.

- Die Kesselkaskade besteht aus einem Führungskessel ¹ mit integrierter Ladepumpe und aus Folgekesseln mit reinem Heizbetrieb (kein anderer Kesseltyp mit intergrierter Ladepumpe oder Warmwassererwärmer zulässig).

- Ladung des Führungskessel-Speichers (Führungskessel mit integrierter Ladepumpe) : bei Speicher-Wärmeanforderungen wird nur dieser Kessel für die Speicheraufwärmung eingeschaltet.

14. KONTROLLE DER PARAMETER UND DER EIN- UND AUSGÄNGE (TEST MODUS)

Die OE-tronic 3-Regelung verfügt über eine Testfunktion zur Überprüfung der Parameter und der Ein- und Ausgänge.

- Der Absatz # PARAMETER erlaubt den Zustand der verschiedenen Parameter einzeln zu überprüfen.

Dazu, mindestens während 10 Sekunden mit einem Stift

auf Taste Diricken bis der Text "# PARAMETER" erscheint. Dann mit dem Dreh-Einstellungsknopf die Liste vorwärts und rückwärts laufen lassen.

- Der Absatz # FEHLER HISTO. erlaubt die 10 letzten von der OE-tronic 3 gespeicherten Defekte abzufragen, diese erscheinen dann mit Datum des Auftretens.

Beispiele :

- "1 RAUMF. B DEFEK 13-02 22" heißt, dass am 13. Februar um 22 Uhr ein Fehler auf dem Raumfühler Kreis B aufgetreten ist.

- "1 KEIN FEHLER 0-00 00" heißt, dass kein Fehler aufgetreten ist.

- Der Absatz # AUSG. TEST erlaubt es die Ausgänge einzeln zu aktivieren, um ihre Funktion zu überprüfen. Durch Drücken des Dreh-Einstellungsknopfes kann ein Ausgang aus und wieder eingeschaltet werden.

- Der Absatz # EING. TEST ermöglicht das Anzeigen des Zustands der logischen Eingänge (außer Fühler).

- Der Absatz # KONFIGURATION ermöglicht Brenner Parameter einzustellen.

- Der Absatz # WARTUNG ermöglicht ein Datum für die Wartung einzugeben.

KONTROLLE DER FÜHLER

Ein Stromausfall oder ein Kurzschluss eines Fühlers werden durch den OE-tronic 3-Regler gemeldet. In diesem Fall zeigt er eine Meldung an (siehe Kapitel 7 "MELDUNGEN - ALARMMELDUNGEN).

Die Fühler können auch kontrolliert werden indem man die Blende öffnet (siehe Tabelle Betreiber-Einstellungen).

Die Zeile ist nur dann angezeigt, wenn der Kreis und die Fühler effektiv angeschlossen sind. Im Falle, dass eine bestimmte Temperatur nicht angezeigt wird oder dass ein zu großer Abstand zwischen der angezeigten und der wirklichen Temperatur besteht, den entsprechenden Fühler (Technische Daten in Kapitel 1) und sein Anschlusskabel prüfen.

TESTS MODUS (Siehe Erläuterungen auf vorriger Seite)

Am Ende des Eingriffes geht der Regler beim Schließen der Abdeckung oder nach 2 Minuten in den Automatik-Betrieb zurück.

DRÜCKEN	ANZEIGE	ZUSTAND DER PARAMETER UND DER EIN- UND AUSGÄNGE
10 Sekunden	# PARAMETER	
	K. FOLGE**	Aktueller Führungskessel
	STUFE**	Anzahl der Kessel die in der Kaskade aktiv sind
	LEISTUNG %	Aktuelle Leistung
	SOLL. PUMPE %	Aktuelle Pumpen-Drehzahl in %
	AUSSENTEMP.MW	Mittlere Außentemperatur
	GERECH. T. KESS.	Ausgerechnete Kesseltemperatur
	TEMP.KESSEL	Gemessene Kesseltemperatur
	GERECH T.KASK.**	Ausgerechnete Kaskaden-Vorlauftemperatur
	TEMP.KASKADE**	Gemessene Kaskaden-Vorlauftemperatur
	GERECHNETE T.A *	Für Kreis A berechnete Temperatur
	GERECHNETE T.B *	Für Kreis B berechnete Temperatur
		Gemessene Temperatur am Vorlauffuhler für Kreis B
		Ausgerechnete Parallelverschiebung für Kreis A
		Speicher des Defekts + Tag. Monat und Stunde des Auftretens (letzter Fehler)
		Speicher des Defekts + Tag, Monat und Stunde des Auftretens
	DEFEKTJJ.MM.HH	Speicher des Defekts + Tag, Monat und Stunde des Auftretens
	DEFEKTJJ.MM.HH	Speicher des Defekts + Tag. Monat und Stunde des Auftretens
	DEFEKTJJ.MM.HH	Speicher des Defekts + Tag, Monat und Stunde des Auftretens
	DEFEKTJJ.MM.HH	Speicher des Defekts + Tag, Monat und Stunde des Auftretens
	DEFEKTJJ.MM.HH	Speicher des Defekts + Tag, Monat und Stunde des Auftretens
	DEFEKTJJ.MM.HH	Speicher des Defekts + Tag, Monat und Stunde des Auftretens
	DEFEKTJJ.MM.HH	Speicher des Defekts + Tag, Monat und Stunde des Auftretens
	ZAHL WARTEN 2 M	Anzahl der Meldungen "2 MIN. WARTEN"
	# AUSG. TEST	
	BR. LEISTUNG %	Brennerleistung Angabe
	P. LEISTUNG %	Primarpumpe Drenzani Angabe
		Hillsausgang in Betrieb (Warnwasser-Zirkulationspumpe zum Beispiel)
		Kesselnumne in Betrieb
	OFF 3WM B FIN*	Öffnung des Mischers Kreis B
	SCHL. 3WM B EIN*	Schließen des Mischers Kreis B
	P. KREIS B EIN*	Heizungspumpe B in Betrieb
	TEL.AUSG. EIN.	Externer Alarm für Telefonrelais in Betrieb
	# EING. TEST	
	TELEPHON ST.	Brücke auf Telefoneingang : Klemmen 1 - 2 (1 = in Betrieb, 0 = aus)
	FLAMME	Flamme vorhanden (1) oder nicht (0)
	VENTIL	Ventil offen (1) oder zu (0)
	FEHLER	Aktuelle Fehler Meldung (1) oder nicht (0)
		Kontroll Information
		Koncoltyn
		Fernsteuerung A vorhanden
	AUS	Fernsteuerung A nicht vorhanden
	FERNB. B: EIN	Fernsteuerung B vorhanden
	AUS	Fernsteuerung B nicht vorhanden
	#KONFIGURATION	
	xxKW ST LEIST (%)	Heizkessel Betriebsstunden
		(64% - 15kW - 61% - 25kW - 40% - 35kW - 42% - 50kW)
	MAX I HEITZ (%)	
		Minimala Llaintaistung
	MAX. L. WWE (%)	
	P. DREHZ.	Wani der Pumpenmodulationsart der Kesselkreispumpe
	# WARTUNG	zur Aktivierung der Funktion mit Anzeige wenn das gespeicherte Datum abgelaufen
		isi (bei gewaniter Funktion schließt der Telefonschäfter) oder
	WARTLING STUNDE	Finstellung der Zeit bei der die Anzeige "WARTUNG" erscheinen soll oder MICHT
	WART JAHR	Finstellung des nächsten Überprüfungsjahres
	WARTUNGS MONAT	Einstellung des Überprüfungsmonats
	WARTUNGS DATUM	Einstellung des Überprüfungsdatums

Die Zeile wird nur dann angezeigt, wenn die Zusatz-Ausrüstungen, Kreise oder Fühler effektiv angeschlossen sind. Wird nur am Führungskessel angezeigt.

**

STROMLAUFPLAN OE-TRONIC 3

Siehe Installations- und Wartungsanleitung des Kessels





Þ



