## **MANUALE SERVICE LOGAMATIC TC100.2**

Edizione Dicembre 2020





1



## **DETTAGLI DEL PRODOTTO**

## Controlla fino a 20 stanze

Smart Logamatic TC100.2 è un termostato intelligente con gestione della temperatura individuale, dal massimo comfort e semplicità grazie alle funzioni di auto-apprendimento e geolocalizzazione, si adatta alle tue abitudini e ai tuoi spostamenti

## Gestibile tramite app. MyMode

Il termostato TC100.2 ha una connessione Wi-Fi con funzioni regolabili direttamente dal termostato o in remoto tramite l'App MyMode, personalizzabile ed intuitiva che consente il controllo ed il monitoraggio del termostato anche da remoto

## Incentivi fiscali

Con l'abbinamento di almeno 3 teste termostatiche intelligenti ERTV, il sistema è in classe VIII, con incremento dell'efficienza energetica del +5 %.

Il termostato TC100.2, acquistato insieme ad una caldaia a condensazione in classe A, permette di richiedere la detrazione del 65%

## Oggetto di design

Il termostato TC100.2 si presenta con un design elegante con touchscreen completamente in vetro, disponibile nella versione bianca o nera. Offre inoltre una panoramica del consumo di energia (gas, elettricità) al giorno, mese e anno.

## INDICE

- Pag.4 Contenuto della confezione
- Pag.7 Installazione ed Esempi Installativi
- Pag.13 Avviamento TC100.2
- Pag.14 Avviamento TC100.2-Menu' messa in funzione
- Pag.17 Avviamento TC100.2-Menu' e accesso (verifiche per problemi di connessione )
- Pag.18 Avviamento TC100.2-parametri del Router
- Pag.19 Avviamento MyMode-Step1 Connessione
- Pag.22 Avviamento MyMode-Step2 Registrazione
- Pag.23 Avviamento MyMode-Step3 Setup
- Pag.24 Aggiungere Valvole termostatiche ETRV
- Pag.26 Display MyMode
- Pag.26 Menù Programmazione Riscaldamento-Programmazione oraria riscaldamento
- Pag.31 Menù' Programmazione Riscaldamento-Ottimizzazione riscaldamento
- Pag.32 Menù Programmazione Riscaldamento-Funzione Camino
- Pag.33 Menù Programmazione Riscaldamento Acqua calda Sanitaria-Programmazione oraria Acqua calda
- Pag.34 Menù Programmazione Riscaldamento Acqua calda Sanitaria-Disinfezione Termica
- Pag.36 Menù Energia
- Pag.39 Menù Impostazioni
- Pag.39 Menù Impostazioni Termostato-Calibrazione
- Pag.39 Menù Impostazioni Termostato-Fuso orario
- Pag.40 Menù' Impostazioni Termostato-Rilevazione prossimita'
- Pag.40 Menù Impostazioni Termostato-Luci di notifica
- Pag.41 Menù Impostazioni Casa/Fuori
- Pag.43 Menù Impostazioni Riscaldamento
- Pag.44 Menù Impostazioni Riscaldamento-Controllo dipendente dal meteo
- Pag.45 Menù Impostazioni Riscaldamento-Parametri WDC e Influenza stanza

- Pag.47 Menù Impostazioni Acqua calda sanitaria
- Pag.47 Menù Impostazioni Stanze
- Pag.50 Menù Impostazioni Dispositivi (Aggiungere/cancellare Valvole termostatiche )
- Pag.56 Richiesta calore stanze (pallino rosso nella stanza)
- Pag.56 Menù Impostazioni Personale
- Pag.58 Menù manutenzione
- Pag.62 Menù Info
- Pag.63 Reset Dispositivo
- Pag.65 Adattatore per TC100.2
- Pag.67 Valvole Termostatiche (problemi e soluzioni)
- Pag.71 Reset Valvole Termostatiche
- Pag.72 Visualizzazione dati sulla testa termostatica
- Pag.73 Funzione Blocco Bimbi
- Pag.74 TC100.2 e gestione pompa a valle del compensatore e pompa PW2
- Pag.76 Schermata iniziale TC100.2
- Pag.77 Diagnosi e Soluzioni

## **CONTENUTO DELLA CONFEZIONE**

All'interno della confezione del TC100.2 troviamo:

- TC100.2 (termoregolatore)
- Piastra di fissaggio a parete per TC100.2
- Tasselli per il fissaggio a parete della piastra (2 pz)
- Guida veloce di installazione



Fig.1: contenuto della confezione tc100.2 solo termoregolatore

All'interno della confezione del TC100.2 di tipo SET, in aggiunta a quanto presente nella confezione troviamo:

- 3 valvole teste termostatiche ETRV (M30x1,5)
- 6 batterie di tipo AA (stilo)
- 3 bustine contenenti alcuni adattatori per corpi valvola radiatori
- Guida veloce di installazione valvole ETRV



*Fig.2: Contenuto aggiuntivo della confezione TC100.2 SET (rispetto confezione TC100.2 solo termoregolatore)* 

## INSTALLAZIONE Ed ESEMPI INSTALLATIVI.

L'installazione del TC100.2 dipende dalla tipologia di generatore che andrà a controllare:

- Caldaia Bosch compatibile, tipologia installativa tipo A (Fig.3)
- Caldaia Bosch compatibile con control key, tipologia installativa tipo B (Fig.4)
- Caldaia Bosch non compatibile oppure di altri brand, tipologia installativa tipo C (Fig.5)

#### Tipologia installativa di Tipo A

La connessione tra l'EasyControl e la caldaia Bosch compatibile avviene mediate cavo Bus e la piastra di fissaggio ed alimentazione del EasyControl va fissata a muro per mezzo dei 2 tasselli presenti nella confezione come raffigurato in Fig.3.



Fig.3: Installazione TC100.2 con caldaia Buderus compatibile

TT/SIT-ASA1

### Esempio installazione tipo A



Tipologia installativa di Tipo B

Il TC100.2 viene installato al supporto da tavolo che fornirà sia l'alimentazione elettrica che il bus di comunicazione allo stesso. Il TC100.2 non ha bisogno del bus alla caldaia ; il TC100.2 in questo modo puo' gestire valvole ETRV in Fig.4.



*Fig.4: Connessione tra TC100.2 e caldaia di qualsiasi marchio con basetta da tavolo table stand.* 

Esempio di utilizzo table stand : impianto centralizzato diretto



### Tipologia installativa di Tipo C

Al fine di poter controllare con l'EasyControl le caldaie Bosch e di altri brand non compatibili, bisognerà installare l'EasyControl Adapter, vedere Fig.5. Qualora le caldaie non abbiano un protocollo di tipo OpenTherm, il funzionamento del generatore sarà in modalità On-Off.



Fig.5: Installazione TC100.2 con caldaie non compatibili o OpenTherm

## Esempi impianto tipo C





I collegamenti all'interno del EasyControl Adapter devono essere effettuati come mostrato in Fig.6. Qualora il generatore sia di tipo Open Therm, collegare i fili dal generatore alla morsettiera iRT, EMS, Open Therm.



Fig.6: Collegamenti TC100.2 attraverso EasyControl Adapter per caldaie Buderus non compatibili e di altri brand

Per una corretta rilevazione della temperatura ambiente, installare l'EasyControl a parete secondo le istruzioni riportate in Fig.7, Fig.8 e Fig.9.





## **AVVIAMENTO DEL TC100.2**

Installato il TC100.2 sulla sua basetta appositamente fissata a parete, lo stesso verrà alimentato e si accenderà. A questo punto il TC100.2 avvierà la ricerca del generatore di calore, e quando lo avrà trovato, comparirà sul display una spunta verde in corrispondenza dell'icona della caldaia, qualora non trovasse una caldaia compatibile, comparirà una X rossa. Fig.10. Successivamente cercherà la rete Wi-Fi, scegliere la rete Wi-Fi ed inserire la password della stessa. Se l'operazione è andata a buon fine comparirà la spunta verde sul display in corrispondenza del simbolo Wi-Fi altrimenti comparirà una X rossa e quindi bisogna ripetere l'operazione. Fig.10.

Una volta che il TC100.2 è connesso al router di casa attraverso la rete Wi-Fi, avvierà una connessione automatica in internet. Anche in questo caso se tutto ok comparirà la spunta verde sul display in corrispondenza dell'icona mondo (Fig.10) altrimenti una X rossa, in questo caso bisogna staccare e riattaccare il TC100.2 alla sua basetta in modo che riavviandosi ripete in autonomia le le operazioni precedentemente descritte.



#### Fig.10

Una volta che il TC100.2 è correttamente installato ed avviato, scaricare la App Buderus MyMode sul proprio smartphone.

## **MESSA IN FUNZIONE MYMODE :**



Caso 1 : non c'e' connessione Internet : seguire le istruzioni alla configurazione del Router

01.00.00

Se la caldaia non viene rilevata :



Seguire la procedura di seguito:

## PASSO 1:

sul TC100.2 (ricerca wifi-inserire password e conferma rete internet)



## **Da MYMODE**

PASSO 2: Scaricare l'applicazione MyMode ;

seguire tutte le impostazioni richieste sull'applicazione fino alla richiesta



di AGGIORNAMENTO FIRMWARE

pagina di aggiornamento firmware

21



## Avvio e accesso (verifiche da effettuarsi per problemi di connessioni )

Caldaia compatibile ? si-no

Dispositivo intelligente compatibile?

Collegamento a due fili alla caldaia. CT100.2 si trova nel raggio operativo del router ?

EasyControl non si trova vicino a grandi elettrodomestici come frigoriferi, TV o microonde ecc.

Il tipo di crittografia della rete Wi-Fi è aperta, WEP a 128 bit, WPA o WPA2.

La rete Wi-Fi del router trasmette su frequenze 802.11 b / g / n. La rete Wi-Fi è visibile.

Il firewall necessita di porte aperte 5222 e 443

Collegare il termostato EasyControl alla caldaia utilizzando 2 fili collegati alle connessioni EMS / BB / RC.

Tipo di filo da utilizzare: 0,5 mm2 <150 m

5mm2 <300 m

# Quando viene stabilita una connessione, verrà visualizzato quanto segue:



## Parametri nel Router :

Si prega di aprire tramite Firefox o Internet Explorer il seguente indirizzo: http: 192.168.1.1

L'utente deve inserire la password per modificare i parametri della Livebox. (impostazione Wi-Fi avanzata)

Se hai un problema con la connessione Wi-Fi, potrebbe essere utile modificare le impostazioni sul router come di seguito:



## INSTALLAZIONE APPLICAZIONE MYMODE

Requisiti di compatibilità iOS9 o Android 4.2 o superiori.



## Step 1 – Connessione

Avviare la App e abbinare MyMode come segue:



accounts.bosch.com ♂	
BOSCH Invented for life	
Accedi con il tuo Bosch ID	
Indirizzo email	Benvenuto!
12	al tuo Logamatic TC100
Password	
Rimani connesso	
Accesso	I passaggi successivi vi guideranno per
Non sei ancora registrato? >	connettere e configurare Logamatic TC100
Password dimenticata >	
	Denio Avvia
Creare l'accout Bosch indicando mail e	Cliccare su avvia per iniziare la
password	configurazione







#### Step 2 – Registrazione







### Step 3 – Setup





Aggiungere le teste elettroniche ETRV se installate, oppure cliccare su "Fallo in seguito" per annullare l'operazione. Inquadrare il QRcode sulla testa elettronica all'interno del vano batterie per l'inserimento automatico oppure immettere manualmente il SGTIN e Key



Selezionare la stanza a cui si vuole abbinare la testa elettronica se presente, oppure cliccare su "Aggiungi nuova stanza", nominare il locale e poi abbinare la testa elettronica







display comparirà la temperatura impostata e cliccare su "Avanti". Ripetere l'operazione per ogni singola testa elettronica che si vuole installare Qualora sul diplay compaia il simbolo –––, la calibrazione non è avvenuta con successo pertanto bisogna ripetere le operazioni della calibrazione delle teste termostatiche.

## **DISPLAY MyMode**



#### Programmazione oraria riscaldamento



Intl vodatione IT 4G 13:00 * I connecsione	HI vodafone IT 4G 13:00 * . Hotspot personale: 1 connessione
■ Programmazione	Programmazione Riscaldamento
Riscaldamento	Programmazione orari
Acqua calda >	Inizio ottimizzazione Spento Acceso
Eventi >	Camino Spento Acceso
Per accedere alle funzioni di riscaldamento	Per accedere alla programmazione de
cliccare su "Riscaldamento"	fasce orarie e temperature desiderate
	cliccare su "Programmazione orari"

11 I 3 ITA LTE 13:56 🕫 32% 🌅 +	11 3 ITA LTE 13:56 🖪 🛛 32% 💽 4
<b>〈</b> Programmazione or Modifica	Programmazione or Modifica
New clock program 1	New clock program 1
lun 18,5 21,5 22	lun 18,5 21,5 22
mar 18,5 21,5 22	mar 18,5 21,5 22
mer 18,5 21,5 22	mer 18,5 21,5 22
gio 18,5 21,5 22	gio 18,5 21,5 22
ven 18,5 21,5 22	ven 18,5 21,5 22
sab 18,5 21,5 22 22	sab 18,5 21,5 22 22
dom 18,5 21,5 22 22	dom 18,5 21,5 22 22
0.00 6.00 12.00 18.00 23.59	0.00 6.00 12.00 18.00 23.59
Applica a	Applica a
Sala × 1 / 24	➡ Sala × 1/24
Nella schermata vengono visualizzati i giorni È possibile modificare il nome della	
della settimana con le fasce orarie e	programmazione settimanale cliccando sul
temperature pre/impostate	simbolo "penna"











#### Funzione ottimizzazione riscaldamento



Tale funzione permette (se abilitata) di avere la temperatura richiesta già all'ora impostata nella programmazione oraria.

### es. alle ore 08:00 voglio 21°C in ambiente

Il primo giorno la caldaia si avvierà 2 ore prima della programmazione impostata, ovvero alle ore 06:00 e porterà il locale alla temperatura desiderata. Qualora la temperatura desiderata 21.5°C venga raggiunta prima delle ore 08:00, il secondo giorno il TC100.2 ritarderà la partenza della caldaia. Se anche il secondo giorno la temperatura desiderata viene raggiunta in anticipo, il terzo giorno la partenza della caldaia verrà ulteriormente anticipata fino a far coincidere la temperatura desiderata all'orario desiderato. Se il quarto giorno per un qualunque motivo la temperatura desiderata non viene raggiunta all'orario impostato, il quinto giorno il TC100.2 anticiperà l'accensione della caldaia come il terzo giorno e così via. Il TC100.2, se installato con una caldaia compatibile o OpenTherm, è in grado di calcolare i tempi della messa a regime dell'impianto ed in base alla differenza tra temperatura misurata e quella richiesta nell'abitazione regola l'orario di partenza, la temperatura di mandata e la modulazione della caldaia al fine di ottimizzare i consumi e massimizzare il confort. Se l'impianto è dotato di teste elettroniche ETRV, l'operazione precedentemente descritta avviene per ogni singola stanza.

#### **Funzione camino**



La funzione camino è da attivare, quando si utilizza temporaneamente una fonte di calore esterna (es. stufa, camino, ecc.), in modo che si possano riscaldare gli altri locali rispetto alla stanza di riferimento. Il programma di controllo della stanza passa quindi temporaneamente al controllo dipendente dal clima (WDC), fornendo così la temperatura esterna letta da Internet nel caso in cui non vi sia collegata una sonda esterna alla caldaia. La funzione camino utilizza una temperatura di mandata predefinita e, si disattiva automaticamente a mezzanotte.

Tale funzione è visibile solo se il controllo della temperatura non è dipendente dal meteo (WDC).

Quando si attiva la funzione camino, la modalità fuori casa si disattiva e viceversa quando si attiva la modalità fuori casa la funzione camino si disattiva.

Programmazione oraria acqua calda sanitaria









••••• vodafone IT 4G 11:05 94% 💼 4	••••• vodafone IT 4G 10:37 95%	
< Programma giornalieroModifica	■ Programmazione	
martedì	Riscaldamento >	
Spento Spento Acceso	Acqua calda >	
G <b>-</b>	Eventi >	
06:30 Spento Acces Punto di commutazione Aggiungi		
Copia giorno a		
Cancella		
Cancella		
Ho la possibilita' aggiungere;copiare il giorno	Nel Menu' programmazione e' possibile	
oppure cancenare gir orari	selezionale eventi per creare un evento	

III vodafone IT 4G 10:37 95%	•••• vodafone IT 4G 10:37 95% 🔲
< Indietro Eventi Modifica	<b>&lt;</b> Eventi Calendario Salva
Natale Come Domenica	Nome evento
	Natale
	Inizio 25 dicembre 2017
	Fine 30 gennaio 2019
	Tipo Come Domenica
Gli eventi possono essere definiti in	L'inizio e la fine di un evento possono
un giorno o in un periodo di tempo	essere scelti, le temperature possono
più lungo.	anche essere scelte tra un
	determinato giorno o la temperatura
	totale.

## Menù ENERGIA





vedere il consumo per settimana, mese , anno in una colonna oppure cumulativo.

•III vodafone IT 4G	10:39	95% 🔲
Chiudi Prezzi	i e obiettivi	
Generale		
Valuta		
EUR		
Gas		
Тіро		Metano
Unità		m³
Prezzo		EUR / m <sup>3</sup>
0,6204		
Obbiettivo		m³
900		

Possiamo creare un consumo massimo di gas. Questo valore non ha alcuna influenza sul funzionamento della caldaia che non smetterà di funzionare anche se l'obiettivo è raggiunto.
## Monitoraggio energia con caldaie Modello GB122:

Affinché il termostato **TC100.2** possa visualizzare i consumi della caldaia **GB122** è necessario che la versione software della scheda elettronica sia la **FW 5.5**.

Qualora fosse la versione FW5.3, la scheda dovrà essere sostituita (il codice non cambia:

8 737 602 315, ordinando la nuova scheda arriva la versione FW5.5).

La versione del software può essere letta sul menù di servizio (L1-EA/Eb)

oppure sull'etichetta sul retro della scheda, come evidenziato nell'immagine.

Inoltre dovrà essere aggiunta la spina di codifica:

24 K H = cod. 8 737 603 789 (metano) 24 KDH = cod. 8 737 603 468 (metano) 24 TH = cod. 8 737 603 693 (metano)

#### IMPORTANTE: LE SPINE DI CODIFICA SOPRA INDICATE POSSONO ESSERE ABBINATE ESCLUSIVAMENTE A SCHEDE CON SOFTWARE FW 5.5



#### Menù ENERGIA:



## Menu' IMPOSTAZIONI:

•••II vodafone IT 4G 10:39 94% 🔲	•••II vodafone IT 4G 10:39 94% 🔲
= Impostazioni	C Impostazioni termostato
Termostato >	Calibrazione 0,0°C
Casa/Fuori >	Fuso orario Europe/Amsterdam
Riscaldamento >	Rilevazione di prossimità Spento Acceso
Acqua calda >	Luci di notifica Spento Acceso
Stanze >	In caso di cambio di stato del termostato, le barre luminose sul lati si accenderanno brevemente.
Dispositivi >	
Personale >	
Nel Menu' Impostazioni- <b>Termostato</b> posso	Calibrazione
gestire fare una calibrazione oppure gestire il	Questa impostazione assicura una
fuso orario, attivare la rilevazione di	temperatura più accurata.
prossimita' oppure attivare le funzioni luci di	calibrazione: 0.5 gradi Celsius corrispondono
notifica	a 1 Fahrenheit
	Correzione del range : -2 +2 gradi Celsius
	4 + 4 = 2 + 2 = 2 + 2 = 2 = 4 = 10
	$4 + 4 \text{ rannennent} (1 \cup 2 \text{ r}, 0.5 \cup 2 \text{ IF})$
	Fanrenneit non e' implementato.





Intl vodafone IT 4G 10:39 94%   Casa/Fuori automatico	Interview Image: Second seco
Rilevazione della Spento Acceso	Rilevazione della Spento Acceso
Questo telefono è stato r No >	Questo telefono è stato r No >
Telefoni registrati 1 >	Telefoni registrati 1 >
Nella funzione Casa\fuori automatico	Cliccando su telefoni registrati posso
la rilevazione della presenza se accesa	fino a 5)
rilevera' i telefoni e gestira' la temperatura	
richiesta piu' alta tra i telefoni registrati e	
attivi in quel momento.	



• <b>11</b> vodafone IT 4G 10:39 94% 🔲			III vodafone IT 4G 10:39	94% 🔲
Impostazioni Casa/Fuori			≡ Impostazioni	
Fuori Spento Acceso			Termostato	>
Temperatura quando Fuori 15,5℃			Casa/Fuori	>
Casa/Fuori automatico Acceso >			Riscaldamento	>
an a			Acqua calda	>
			Stanze	>
			Dispositivi	>
			Personale	>
La funzione Fuori, se attivata, sostituirà	quella	Riscaldam	nento:	
automatica (Casa/ Fuori).		definisce	il controllo del riscalo	lamento
La temperatura sarà la stessa sia per Fu	ori	(Tempera	tura stanza o temper	atura esterna)
che Casa/Euori La funzione Euori è vali	ida	Nell''imno	stazione di fabbrica	del TC100 2 è
per tutte le stanze e tutti i dispositivi ( v	valvole	controllat	a dalla stanza · la vor	e "controllo
tormostaticho)	aivoie	dinondon	a dalla stariza , la voc to dal motoo" di dofa	
		spento.		iuit e su









La "curva di riscaldamento" di fabbrica dipende dal tipo di riscaldamento scelto: - pavimento 45°C Temp. di mandata max 45°C - radiatore 75°C Temp. di mandata max 90°C - convettori 75°C Temp. di mandata max 90°C La temp. minima di mandata (+20°C) della curva e': - pavimento 25°C 40°C - radiatore - Convettore 40°C La massimo temp. di mandata (-10°C) della curva e': - pavimento 60°C - radiatore 90°C - Convettore 90°C

Con l'installazione delle valvole ETRV è anche possibile spegnere subito la pompa. Funzione : in modalità WDC, il TC100.2 invierà 0% di richieste di calore all'apparecchio quando:

Modalità notturna automatica = On oppure i setpoint della temperatura ambiente rilevata di tutte le zone sono ≤ della "Soglia modalità notturna" ;

oppure, se le temperature effettive in tutte le zone sono ≥ i setpoint della temperatura ambiente rilevata di quelle zone .

Viene utilizzata un'isteresi di 1 ° C quando si avvia la richiesta di calore in modalità Notte, se la temperatura ambiente è troppo bassa (es. Quando la soglia è 16 ° C e il setpoint è 12 ° C, si riscalderà fino a 13 ° C)



## Menu' Acqua calda e Menu' Stanze









#### AGGIUNGERE/CANCELLARE VALVOLE TERMOSTATICHE:





•••• vodafone IT 4G 10:45 93%	atl vodafone IT 4G 10:45 93%
<b>〈</b> Modifica dispositivo Salva	Indietro Dispositivi Modifica
Tipo di disposit Valvole termostati	Termostato
Nome	Easy Control
ETRV1	Comunicazione del dispositivo
Stanza Soggiorno	Control-Key 🎓 >
SGTIN	Valvole termostatica radiatore
	ETRV1 🛜 >
Chiave	ETRV2 🛜 >
0J248-J248J2-48J24-8J248J	ETRV3
	ETRV4 🛜 >
Posso verificare a quale stanza è associata la	Nel menù dispositivi,
valvola termostatica oppure cliccando sulla	cliccando su Modifica
voce "stanza",	
posso associare la stessa valvola ad un'altra	
stanza.	











#### Nota importante per un corretto funzionamento del sistema:



È possibile aggiungere al TC100.2 massimo 20 dispositivi (19 valvola termostatiche+ TC100.2)

Si prega di essere consapevoli del fatto che anche una stanza con TC100.2 ha bisogno di un ETRV (valvola termostatica)!



Possibili problematiche:

La caldaia non si accende se si aumenta la temperatura ambiente nella stanza principale dove è installato il TC100.2. In un'installazione con 3 Valvole Termostatiche ed il TC100.2, è necessario disporre anche di valvole termostatiche nella stessa stanza dove è installato il TC100.2. Se non ci sono valvole termostatiche nella stanza principale, non è possibile effettuare una richiesta di calore dal TC100.2 o dall'applicazione MyMode. Si prega di fare attenzione con tali installazioni, in quanto possono verificarsi superamenti di temperature impostate.

#### **RICHIESTA DI CALORE DALLE STANZE**



Richiesta di calore dalla valvola termostatica (es. Cucina)



Nella pagina principale dell'app, nell'icona della stanza nella quale e' stata effettuata la richiesta di calore, compare un pallino rosso, questo significa che abbiamo richiesta di calore nella stanza e la valvola termostatica e' aperta oltre al 8%; sotto al 4% il pallino rosso si disattiva.

#### **Menu' PERSONALE**



possibilità di modificare la password per
l'accesso al sistema installato.



•11 vodafone IT 4G 10:46 91%	•II vodafone IT 4G 10:47 91% 💷
Informazioni personali Salva	Cambia password Salva
Nome	
Inserisci	Nuova password:
	Inserisci
Indirizzo	Ripeti la nuova password:
Inserisci	Inserisci
Città	
Codice po Stato	
Inserisci Inserisci	
Nazione	
Inserisci	
E-mail	
Inserisci	
Nella pagina delle info personali posso	Nella pagina Cambia Password,
inserire i dati personali.	posso inserire una password per l'accesso al
Importante: salvare i propri dati al termine	sistema
dell'inserimento	

#### Menu' Manutenzione









Kichiesta servizio assistenza			< Richiesta servizio assistenza
Il mio reclamo			Il mio reclamo
Stato del dispositivo OK			Stato del dispositivo OK
Descrizione reclamo La caldaia non funziona			Descrizione reclamo La caldaia non funziona
Richiesta assistenza			Richiesta assistenza
Centro assistenza			Centro assistenza
Indirizzo e-mail non impostato E-mail			Indirizzo e-mail non impostato
Numero telefonico non Comporre			Numero telefonico non Comporre
Il tipo di problema fleggato viene in	serito	Nel menu'	centro di assistenza posso inserire
nella Descrizione Reclamo		successiva	mente i dati del Centro di
		assistenza	da contattare

< Centro assistenza 🗸	Kichiesta servizio assistenza
Nome dell'azienda	Il mio reclamo
Pippo & C. srl	Stato del dispositivo OK
Nome di contatto	
Pippo Rosso	Descrizione reclamo La caldala non funziona
Telefono	Richiesta assistenza
123456	Centro assistenza Pippo & C. sri
E-mail	
pippo@mail.it ×	
	123456 Comporre
	Nella nagina Convisia Assistenza
Posso inserire i dati del centro di assistenza	Nella pagina Servizio Assistenza,
da contattare salvandoli, fleggando in alto a	nella voce mail e Comporre compariranno i
destra	dati per contattare il servizio di assistenza
	tecnica.

#### Menu' INFO





	III vodafone IT 4G 10:48 91% ■ V Info legale
Tipo di connessione cablato	Informazioni open source >
EasyControl app	Privacy >
CMS RRC_Bosch_IT_zz	Termini e condizioni >
Esporta	Robert Bosch Spa Societa Unipersonale
Esporta le impostazioni	© 2017 Tutti i diritti sono riservati
Altro	
Condividi le statistiche di utilizzo (facolt Spento Acceso	
Per migliorare l'app.Bosch desideriamo raccogliere statistiche anonime su EasyControl uso.	
Scorrendo verso il basso la pagina Versione,	and the second
posso esportare le impostazioni oppure	Nella parte <b>legale</b>
condividere le statistiche di utilizzo con	si apre una pagina per trovare info re
server Bosch.	Open Source: Licenza dell'App, Sicure
	Dati, Privacy ed I termini di condizion
	l'utilizzo del App.

#### **RESET DISPOSITIVO**





#### Soft reset:

Quando il TC100.2 viene rimosso dalla confezione, avrà le impostazioni di fabbrica predefinite. Ciò significa tra l'altro che i dati per la rete Wi-Fi non sono stati ancora inseriti e l'orologio non visualizzerà l'ora corretta. Una volta che il TC100.2 è collegato alla caldaia, richiederà le informazioni sulla rete Wi-Fi (vedere: AVVIAMENTO). Questi dati vengono salvati dal TC100.2 in modo che non sia necessario reinserirli nuovamente quando viene ricollegato (ad esempio dopo che l'alimentazione al dispositivo di riscaldamento centrale è stata disattivata). Se il TC100.2 non riesce a trovare la rete Wi-Fi, passa automaticamente al funzionamento manuale.

Con un reset o quando viene interrotta l'alimentazione al TC100.2, il valore memorizzato del consumo di gas (riscaldamento e acqua calda) non viene ripristinato.

#### ADATTATORE

#### Factory Reset:

Se il TC100.2 viene ripristinato,tutti i dati vengono cancellati e tornano alle impostazioni di fabbrica predefinite. I dati della rete WiFi devono quindi essere reinseriti e dopo aver ristabilito la connessione a Internet, l'orologio verrà nuovamente sincronizzato per visualizzare l'ora corretta. Dopo un reset, l'app MyMode eseguirà nuovamente la procedura guidata di installazione.

#### Adattatore:



Per i dispositivi senza connessione bus EMS, il TC100.2 può essere collegato in alternativa con un adattatore (accessorio). L'adattatore supporta le interfacce:

- On/Off (L'adattatore fornisce un contatto a potenziale zero, contatto NC o NO)
- OpenTherm (Version 4.0)
- iRT

L'adattatore "converte" la richiesta di controllo in un segnale OpenTherm o ON / Off. Con questa funzione sono possibili diverse connessioni:

- Vecchie caldaie Buderus con ON/OFF (es: connessioni Ls-Lr su Heatronic 2)
- Caldaie altri marchi con ON/OFF oppure OpenTherm 4.0



Quando si utilizza l'adattatore, le sue funzioni sono limitate a seconda del tipo di connessione.

Alcune funzioni sono elencate nella tabella di seguito:

function	EMS	OpenTherm	IRT	On/Off
Modifica della temperatura ambiente	х	x	x	х
Controllo della stanza	x	x	x	х
Rilevamento della presenza	x	x	x	x
Controllo della modulazione in riscaldamento	х	х	x	-
Programma orario per ACS	x	x	x	-
Modifica modalita' ACS	x	x	x	-
Visualizzazione errori	х	1)	x	-
Visulizzazione codici anomalie	х	-	x	-
Disinfezione termica	x	-	-	-
Controllo temperature esterna	х	x	х	-
Smart Shower (Acc.)	2)	-	-	-
Monitoraggio energia	x <sup>(3)</sup>	x	x	-



#### VALVOLE TERMOSTATICHE ETRV

#### Valvola elettronica del radiatore

Le valvole termostatiche controllano la temperatura nelle stanze dove sono installate, L'interazione con il TC100.2 viene eseguita a 868 MHz .

La distanza massima e' di 868 MHz che equivale a circa 100 m in area libera.

Se i clienti non riescono a gestire la richiesta di calore , verificare quindi che la distanza è più alta di quella del WiFi.

La durata della batteria è > 2 anni.

La comunicazione è sempre tramite TC100.2, significa che se più valvole termostatiche sono in una stanza e si cambia la temperatura della stanza una volta (App o valvola), tutte le valvole in quella stanza cambieranno le impostazioni.

Funzione anti-blocco ogni sabato alle 11 le valvole si aprono e si chiudono di nuovo.

## VALVOLE ETRV- PROBLEMI E SOLUZIONI:

Durante l'associazione di una valvola ETRV , sul display della valvola compare il simbolo: Hanziche' la temperatura



#### **SOLUZIONE:**

verificare che tra gli adattatori forniti sia stato installato quello corretto , all'interno della confezione delle valvole termostatiche intelligenti ETRV potete trovare:



- 1. Valvola termostatica intelligente ETRV M30x1,5
- 2. Vite
- 3. Dado
- 4. Anello stabilizzatore (fig.1)
- 5. Estensione spillo corpo valvola
- 6. Adattatore corpo valvola Danfoss RAV (fig.2)
- 7. Adattatore corpo valvola Danfoss RA (fig.3)
- 8. Adattatore corpo valvola Danfoss RAVL (fig.4)
- 9. 2 batterie AA
- 10. Libretto installazione









Di seguito alcune marche di corpi valvola M30x1,5 su cui la valvola elettronica intelligente ETRV può essere installata senza alcun adattatore :





Per tutti i corpi valvola che non sono M30x1,5 e che non sono compatibili con gli adattatori forniti di serie nel packaging della valvola elettronica intelligente ETRV, bisogna acquistare (qualora siano disponibili) gli adattatori M30x1,5 forniti dalla casa costruttrice.

Come ad esempio:



#### **RESET DI FABBRICA VALVOLA TERMOSTATICA ETRV:**

- 1. Aprire il coperchio
- 2. Togliere una batteria
- 3. Mantenendo premuto il tasto "O", reinserire la batteria.
- 4. In sequenza, appariranno:
  - 1 lampeggio verde + 1 lampeggio arancione (1 secondo)
  - 1 secondo senza schermo
  - Tutti i simboli visualizzati
  - " rES " + arancione lampeggiante (10 secondi)
- 5. Durante la visualizzazione della scritta rES, rilasciare il tasto "O"
- 6. Ripremere il tasto "O" entro 1 sec. finché lampeggia il verde (1sec.)

E' possibile visualizzare un tutorial relativo al reset delle valvole termostatiche al seguente link:

# https://www.youtube.com/watch?v=cvH-aovjhYU

# Visualizzazione dati sulla valvola termostatica elettronica

#### Istruzioni:

Se vengono premuti insieme i tasti **«O»** e **«-»** compare sul display SFA Attraverso i tasti **«+»** e **«-»** posso muovermi nel menu' per visualizzare i dati. Se non viene premuto nulla ,dopo 30 sec. ;

oppure, premo il tasto «0», si torna alla schermata con la temperatura



#### Premendo il tasto «+» dati visualizzati sono:





Apertura valvola in %

Valore reale della temperatura misurata

Data : Ora



Data: Mese







RSSI dell'ultimo messaggio ricevuti (indicatore di potenza del segnale ricevuto)



Data: Minuti



Data: Giorno









Voltaggio della batteria
## Funzione blocco bambini ETRV:



Per evitare impostazioni indesiderate sull'ETRV è possibile attivare il blocco bambini.

Devi andare su:

impostazioni \_Dispositivi \_blocco bambini\_Spento/Acceso Modificare l'impostazione e salvare la nuova impostazione utilizzando il pulsante Salva proprio sopra nell'app :

Notare che: Non è possibile impostare o rimuovere il blocco bambini sulle valvole ETRV direttamente.





Per controllare una pompa a valle del compensatore idraulico, senza MM x00, il controller deve supportare una versione 2.5.0 RRC2.0 in poi.

Si prega di fare attenzione che le caldaie devono supportare questa funzione. Nessuna caldaia Combi supporta questa funzione.

L'impostazione deve essere eseguita nell'HMI della caldaia, ad es .:

UBA4 (CUS-TRIM-MID)	НТЗ	HT4i	CU-DNA1.0
1. 1.7d = 01	<ol> <li>5E = 02</li> <li>7d = 01</li> </ol>	1. 2.5E = 02	<ol> <li>Service Menu – Settings         <ul> <li>Hydraulic – PW2</li> <li>Pump = UCHP</li> </ul> </li> <li>Service Menu – Settings         <ul> <li>Hydraulic – LLH =</li> <li>Device</li> </ul> </li> </ol>

La pompa a valle del compensatore idraulico , funziona solo in modalità riscaldamento, Nel funzionamento ACS la pompa dietro è spenta.



## POMPA DI RICIRCOLO ACS

La pompa di ricircolo PW2, può essere controllata da un timer esterno o in base al programma dell'orologio ACS del controller MyMode.

Il tempo di accensione è di 3 min, la frequenza può essere regolata sull'HMI della caldaia:

UBA4 (CUS-TRIM-MID)	HT3	HT4i	CU-DNA1.0
1. 2.CL = 01	1. 5E = 01	<ol> <li>2.5E = 01</li> <li>2.CL = 01</li> </ol>	<ol> <li>Service Menu – Settings         <ul> <li>Hydraulic – PW2</li> <li>Pump = circ. Pump</li> </ul> </li> <li>Service Menu – Settings         <ul> <li>Hot water – circ.</li> <li>Pump = ON</li> </ul> </li> </ol>

## SCHERMATA INIZIALE:



E' possibile visualizzare il tempo meteorologico oppure l'orario nella pagina principale selezionando:

Impostazioni \_Dispositivi \_schermata iniziale \_ tempo meteorologico/orario

Visualizzazione tempo meterologico

Visualizzazione orario





DIAGNOSI E SOLUZIONI		
Generali:		
Se rimuovo TC100.2 dal muro, ad es. per i	Per sempre. Le impostazioni sono	
lavori di ristrutturazione, per quanto tempo saranno conservate le impostazioni?	memorizzate nello stesso TC100.2. Inoltre, quando il termostato viene ricollegato, si collegherà al server Internet Bosch e recupererà l'ora e la data corrette.	
Abbiamo avuto un'interruzione di corrente. Ciò influisce su TC100.2?	In caso di interruzione di corrente: - TC100.2 ricorda le impostazioni. - Non appena ritorna la corrente, il termostato si riavvia, l'ora corrente viene recuperata dal server internet e l'apparecchio viene resettato in base al programma dell'orologio.	
Il termostato si aggiorna automaticamente. Posso disattivarlo?	No, gli aggiornamenti automatici non possono essere disattivati. Il termostato controlla automaticamente gli aggiornamenti sul server. Questi aggiornamenti verranno installati automaticamente. Il termostato rimane aggiornato in modo da poter beneficiare di eventuali miglioramenti del prodotto.	

Devo iscrivermi a un servizio per poter	No, TC100.2 viene venduto inclusa l'app
utilizzare TC100.2?	gratuita MyMode. L'app contiene tutte le
	funzionalità necessarie e può essere scaricata
	da Apple App Store o Google Play.
Sto trasferendo casa e voglio portare con me	Si, puoi. Basta definire una nuova posizione
il mio TC100.2. Posso installarlo in una nuova	nell'app. È anche possibile riportare il
proprietà?	TC100.2 alle impostazioni di fabbrica
	premendo il pulsante di ripristino del
	termostato, ma si perderà il programma
	orario corrente.
Ho un termometro esterno che sta	Per una buona misurazione di riferimento, si
misurando una temperatura diversa da	consiglia vivamente di utilizzare un
TC100.2. Cosa dovrei fare?	termometro calibrato. Il tuo installatore può
	aiutarti in questo. Se necessario, puoi
	calibrare TC100.2 nella sua app.
Le informazioni legali sono ovunque uguali?	Sì, i termini legali sono ovunque gli stessi.

APPLICAZIONE MyMode	
C'è una protezione antigelo su TC100.2?	La temperatura più bassa che puoi impostare è 5 ° C. L'apparecchio Buderus è inoltre dotato di protezione antigelo.
L'app MyMode mostra la temperatura esterna?	La temperatura esterna viene ricevuta da internet. La tua posizione viene definita la prima volta che imposti l'app MyMode nella procedura guidata . Queste coordinate sono utilizzate per definire la temperatura esterna locale. La temperatura esterna viene utilizzata per il controllo dipendente dalle condizioni atmosferiche. Può anche essere visualizzato nel menu Impostazioni di riscaldamento. Se si collega una sonda esterna in caldaia, questo valore verrà mostrato nelle impostazioni di riscaldamento.
Tc100.2 non mostra la pressione dell'acqua.	A seconda del tipo di apparecchio, queste
Perché?	informazioni potrebbero non essere
	disponibili per MyMode.

l'ho acquistato?mondo e, a condizione che sia disponibile in uno di questi paesi, dovrebbe funzionare. A seconda delle normative e delle politiche del tuo paese, tuttavia, potresti non essere autorizzato a utilizzarlo nel tuo paese.TC100.2 ha il programma di controllo dipendente dalle condizioni meteorologiche?Sì ed è molto facile configurarlo in quanto non è necessario installare un sensore di temperatura esterno. TC100.2 recupera la temperatura esterna da un servizio Internet e le impostazioni dipendenti dal clima possono essere facilmente regolate nell'app MyMode nel menu Impostazioni riscaldamento.	Tc100.2 funzionerà al di fuori del paese in cui	TC100.2 è disponibile in molti paesi in tutto il
uno di questi paesi, dovrebbe funzionare. A seconda delle normative e delle politiche del tuo paese, tuttavia, potresti non essere autorizzato a utilizzarlo nel tuo paese.TC100.2 ha il programma di controllo dipendente dalle condizioni meteorologiche?Sì ed è molto facile configurarlo in quanto non è necessario installare un sensore di temperatura esterno. TC100.2 recupera la temperatura esterna da un servizio Internet e le impostazioni dipendenti dal clima possono essere facilmente regolate nell'app MyMode nel menu Impostazioni riscaldamento.	l'ho acquistato?	mondo e, a condizione che sia disponibile in
seconda delle normative e delle politiche del tuo paese, tuttavia, potresti non essere autorizzato a utilizzarlo nel tuo paese.TC100.2 ha il programma di controllo dipendente dalle condizioni meteorologiche?Sì ed è molto facile configurarlo in quanto non è necessario installare un sensore di temperatura esterno. TC100.2 recupera la temperatura esterna da un servizio Internet e le impostazioni dipendenti dal clima possono essere facilmente regolate nell'app MyMode nel menu Impostazioni riscaldamento.		uno di questi paesi, dovrebbe funzionare. A
tuo paese, tuttavia, potresti non essere autorizzato a utilizzarlo nel tuo paese.TC100.2 ha il programma di controllo dipendente dalle condizioni meteorologiche?Sì ed è molto facile configurarlo in quanto non è necessario installare un sensore di temperatura esterno. TC100.2 recupera la temperatura esterna da un servizio Internet e le impostazioni dipendenti dal clima possono essere facilmente regolate nell'app MyMode nel menu Impostazioni riscaldamento.		seconda delle normative e delle politiche del
autorizzato a utilizzarlo nel tuo paese.TC100.2 ha il programma di controllo dipendente dalle condizioni meteorologiche?Sì ed è molto facile configurarlo in quanto non è necessario installare un sensore di temperatura esterno. TC100.2 recupera la temperatura esterna da un servizio Internet e le impostazioni dipendenti dal clima possono essere facilmente regolate nell'app MyMode nel menu Impostazioni riscaldamento.		tuo paese, tuttavia, potresti non essere
TC100.2 ha il programma di controllo dipendente dalle condizioni meteorologiche?Sì ed è molto facile configurarlo in quanto non è necessario installare un sensore di temperatura esterno. TC100.2 recupera la temperatura esterna da un servizio Internet e le impostazioni dipendenti dal clima possono essere facilmente regolate nell'app MyMode nel menu Impostazioni riscaldamento.		autorizzato a utilizzarlo nel tuo paese.
dipendente dalle condizioni meteorologiche? non è necessario installare un sensore di temperatura esterno. TC100.2 recupera la temperatura esterna da un servizio Internet e le impostazioni dipendenti dal clima possono essere facilmente regolate nell'app MyMode nel menu Impostazioni riscaldamento.	TC100.2 ha il programma di controllo	Sì ed è molto facile configurarlo in quanto
temperatura esterno. TC100.2 recupera la temperatura esterna da un servizio Internet e le impostazioni dipendenti dal clima possono essere facilmente regolate nell'app MyMode nel menu Impostazioni riscaldamento.	dipendente dalle condizioni meteorologiche?	non è necessario installare un sensore di
temperatura esterna da un servizio Internet e le impostazioni dipendenti dal clima possono essere facilmente regolate nell'app MyMode nel menu Impostazioni riscaldamento.		temperatura esterno. TC100.2 recupera la
le impostazioni dipendenti dal clima possono essere facilmente regolate nell'app MyMode nel menu Impostazioni riscaldamento.		temperatura esterna da un servizio Internet e
essere facilmente regolate nell'app MyMode nel menu Impostazioni riscaldamento.		le impostazioni dipendenti dal clima possono
nel menu Impostazioni riscaldamento.		essere facilmente regolate nell'app MyMode
		nel menu Impostazioni riscaldamento.
Attenzione		Attenzione
L'Installazione deve essere adatta al controllo dinendente delle condizioni etmosferiche. L		L'Installazione deve essere adatta al controllo
radiatori devene essere detati di valvele		radiatori devono essere detati di valvelo
termostatiche		termostatiche
Informazioni dettagliate che puoi trovare		Informazioni dettagliate che puoi trovare
sotto (Curva climatica)		sotto (Curva climatica)
La camera controllata non può essere scelta, Se aggiungi stanze aggiuntive, l'App passerà	La camera controllata non può essere scelta,	Se aggiungi stanze aggiuntive, l'App passerà
perché? direttamente alla curva climatica , necessario	perché?	direttamente alla curva climatica, necessario
per controllare tutte le stanze. Con la valvola		per controllare tutte le stanze. Con la valvola
è possibile regolare la temperatura della		è possibile regolare la temperatura della
stanza in base alle proprie esigenze.		stanza in base alle proprie esigenze.
Nella schermata iniziale vedo nelle stanze un Un punto rosso nella stanza indica che il la	Nella schermata iniziale vedo nelle stanze un	Un punto rosso nella stanza indica che il la
punto rosso, cosa significa? valvola termostatica sul radiatore è aperta	punto rosso, cosa significa?	valvola termostatica sul radiatore è aperta
per oltre il 20%		per oltre il 20%
Sto usando il mio TC100.2 nella stanza e una Nella prima stanza, vedrai sempre la	Sto usando il mio TC100.2 nella stanza e una	Nella prima stanza, vedrai sempre la
valvola termostatica, quale temperatura temperatura misurata del TC100.2, nelle	valvola termostatica, quale temperatura	temperatura misurata del TC100.2, nelle
vedrò nell'app? stanze dove sono installate le valvole	vedrò nell'app?	stanze dove sono installate le valvole
termostatiche possono misurare		termostatiche possono misurare
temperature diverse.		temperature diverse.
Sto usando più di una valvola termostatica Se hai più di una valvola termostatica nella	Sto usando più di una valvola termostatica	Se hai più di una valvola termostatica nella
nella stanza, che temperatura veuro stanza e la temperatura non e uguale, l'app ti	nella stanza, che temperatura vedro	stanza e la temperatura non e uguale, l'app ti
mostrera la temperatura media di tutte le	nen app?	i mostrera la temperatura media di tutte le
stanza		valvele termestatishe per rediatori in sueste

Come funziona la "funzione camino"?	La funzione camino garantisce che, quando si utilizza il caminetto, si possano riscaldare altri locali rispetto alla stanza di riferimento. Il programma di controllo della stanza passa quindi temporaneamente al controllo dipendente dal tempo, fornendo la temperatura esterna da Internet se non è collegato alcun sensore esterno. La funzione camino utilizza una temperatura di mandata predefinita. Se si scopre che non tutte le stanze sono alla temperatura desiderata, consultare l'installatore.
Il camino è disponibile anche durante la funzione fuori?	No, è attiva una sola modalità allo stesso tempo. Quando l'utente seleziona il camino, la modalità fuori si disattiva.
Il camino è disponibile anche in modalità manuale?	No, il camino non è disponibile in modalità manuale.
Perché non vedo la funzione camino nel mio menu preferito?	La funzione camino è valido solo per le installazioni controllate da una stanza. Se hai la curva climatica non vedrai l'icona.
La temperatura sul display è diversa dal valore reale. Come è possibile?	È possibile calibrare la misurazione della temperatura di TC100.2 nelle impostazioni dell'app MyMode. È possibile aumentare la temperatura visualizzata regolando la temperatura nell'app di 2°C in passi di 0,5°C e diminuirla.

LOG IN E INFORMAZIONI	
Ho perso la mia password dove posso trovarla?	Durante la messa in servizio, il primo utente definisce la password di tc100.2. Se solo un utente ha installato l'app MyMode, TC100.2 deve essere ripristinato con una graffetta. Tutte le tue impostazioni andranno perse! Se hai dimenticato la password e diversi utenti hanno installato l'app MyMode, vai su "Menu - Impostazioni - Personale - Cambia password" nell'app MyMode. È quindi necessario informare gli altri utenti di questa modifica.

Ho perso le mie credenziali. E adesso?	Le credenziali - numero di serie e codice di
	accesso - sono essenziali per ottenere
	l'accesso a TC100.2 con dispositivi
	intelligenti. Un adesivo sulla copertina
	anteriore della guida di riferimento contiene
	le credenziali alfanumeriche e nel formato
	del codice QR. Le credenziali alfanumeriche si
	trovano anche sul retro del termostato
	TC100.2. Inserisci le tue credenziali
	utilizzando lo scanner del codice QR sulla
	schermata di connessione dell'app MyMode
	o inserisci le tue credenziali.
Perché devo registrarmi per un account	Quando gli utenti creano un account Bosch
BOSCH?	una sola volta, tutti i prodotti Bosch possono
	essere registrati su quell'account. È possibile
	utilizzare servizi aggiuntivi come connessioni
	di terze parti (ad esempio IFTTT).

APPLICAZIONE E OPERAZIONI	
Quali tipi di caldaia supportano la	Fare riferimento al manuale delle caldaie o
disinfezione termica?	contattare l'installatore per confermare se
	supporta la disinfezione termica. Se questa
	funzione è disponibile, MyMode mostrerà
	questo nella sua app (nel menu delle
	impostazioni).
TC100.2 è un termostato modulante?	Sì, TC100.2 è un termostato modulante.
	Apparecchi modulanti con termostati
	modulanti sono i sistemi di riscaldamento più
	efficienti e regolano la temperatura in modo
	più efficace.
TC100.2 supporta i sistemi di riscaldamento	In combinazione con l'adattatore è anche
on-off?	possibile controllare le caldaie in accensione.
	Sono supportati anche gli apparecchi di
	teleriscaldamento (on-off).
È possibile collegare TC100.2 al mio router	No, TC100.2 si connette tramite Wi-Fi, quindi
usando un cavo (LAN)?	una rete wireless è obbligatoria.

Quali altri apparecchi di marca possono	TC100.2 supporta il seguente tipo di caldaie:
essere collegati a TC100.2?	- caldaie Buderus (EMS);
	<ul> <li>vecchie caldaie Buderus (apparecchi iRT).</li> </ul>
	Inoltre, insieme all'adattatore:
	(attenzione: necessaria presa di corrente extra):
	<ul> <li>tutti gli apparecchi OpenTherm (Buderus e altri marchi).</li> </ul>
	<ul> <li>Tutti gli apparecchi di altri marchi on/off. (</li> <li>Bosch e altri marchi)</li> </ul>
	<ul> <li>tutti gli apparecchi di teleriscaldamento (on- off)</li> </ul>
	Nota:
	Le funzioni supportate da TC100.2possono
	ulteriori informazioni sulle funzionalità
	supportate, consultare il manuale.
TC100.2 è compatibile con Smart Home Systems?	TC100.2 è compatibile con IFTTT, è possibile connettere TC100.2 con molte altre soluzioni SmartHome.
	Al momento nessuna comunicazione con
	BOSCH SmartHome.
Posso collegare più di un termostato TC100.2	È consentito solo un TC100.2 collegato
Posso collegare più di un termostato TC100.2 a casa mia?	È consentito solo un TC100.2 collegato all'apparecchio di riscaldamento. Per
Posso collegare più di un termostato TC100.2 a casa mia?	È consentito solo un TC100.2 collegato all'apparecchio di riscaldamento. Per controllare la temperatura nelle diverse
Posso collegare più di un termostato TC100.2 a casa mia?	È consentito solo un TC100.2 collegato all'apparecchio di riscaldamento. Per controllare la temperatura nelle diverse stanze della tua casa puoi installare i
Posso collegare più di un termostato TC100.2 a casa mia?	È consentito solo un TC100.2 collegato all'apparecchio di riscaldamento. Per controllare la temperatura nelle diverse stanze della tua casa puoi installare i termostati per radiatori intelligenti di
Posso collegare più di un termostato TC100.2 a casa mia?	È consentito solo un TC100.2 collegato all'apparecchio di riscaldamento. Per controllare la temperatura nelle diverse stanze della tua casa puoi installare i termostati per radiatori intelligenti di TC100.2 in ciascun radiatore e controllarne la
Posso collegare più di un termostato TC100.2 a casa mia?	È consentito solo un TC100.2 collegato all'apparecchio di riscaldamento. Per controllare la temperatura nelle diverse stanze della tua casa puoi installare i termostati per radiatori intelligenti di TC100.2 in ciascun radiatore e controllarne la temperatura tramite l'app MyMode.
Posso collegare più di un termostato TC100.2 a casa mia? Devo usare un adattatore per la	È consentito solo un TC100.2 collegato all'apparecchio di riscaldamento. Per controllare la temperatura nelle diverse stanze della tua casa puoi installare i termostati per radiatori intelligenti di TC100.2 in ciascun radiatore e controllarne la temperatura tramite l'app MyMode. SeTC100.2 è collegato a una caldaia Buderus,
Posso collegare più di un termostato TC100.2 a casa mia? Devo usare un adattatore per la connessione?	È consentito solo un TC100.2 collegato all'apparecchio di riscaldamento. Per controllare la temperatura nelle diverse stanze della tua casa puoi installare i termostati per radiatori intelligenti di TC100.2 in ciascun radiatore e controllarne la temperatura tramite l'app MyMode. SeTC100.2 è collegato a una caldaia Buderus, non è necessario un adattatore di
Posso collegare più di un termostato TC100.2 a casa mia? Devo usare un adattatore per la connessione?	È consentito solo un TC100.2 collegato all'apparecchio di riscaldamento. Per controllare la temperatura nelle diverse stanze della tua casa puoi installare i termostati per radiatori intelligenti di TC100.2 in ciascun radiatore e controllarne la temperatura tramite l'app MyMode. SeTC100.2 è collegato a una caldaia Buderus, non è necessario un adattatore di connessione. Se si desidera collegare TC100.2
Posso collegare più di un termostato TC100.2 a casa mia? Devo usare un adattatore per la connessione?	È consentito solo un TC100.2 collegato all'apparecchio di riscaldamento. Per controllare la temperatura nelle diverse stanze della tua casa puoi installare i termostati per radiatori intelligenti di TC100.2 in ciascun radiatore e controllarne la temperatura tramite l'app MyMode. SeTC100.2 è collegato a una caldaia Buderus, non è necessario un adattatore di connessione. Se si desidera collegare TC100.2 a una caldaia OpenTherm, consultare le
Posso collegare più di un termostato TC100.2 a casa mia? Devo usare un adattatore per la connessione?	È consentito solo un TC100.2 collegato all'apparecchio di riscaldamento. Per controllare la temperatura nelle diverse stanze della tua casa puoi installare i termostati per radiatori intelligenti di TC100.2 in ciascun radiatore e controllarne la temperatura tramite l'app MyMode. SeTC100.2 è collegato a una caldaia Buderus, non è necessario un adattatore di connessione. Se si desidera collegare TC100.2 a una caldaia OpenTherm, consultare le istruzioni di installazione di tale caldaia
Posso collegare più di un termostato TC100.2 a casa mia? Devo usare un adattatore per la connessione?	È consentito solo un TC100.2 collegato all'apparecchio di riscaldamento. Per controllare la temperatura nelle diverse stanze della tua casa puoi installare i termostati per radiatori intelligenti di TC100.2 in ciascun radiatore e controllarne la temperatura tramite l'app MyMode. SeTC100.2 è collegato a una caldaia Buderus, non è necessario un adattatore di connessione. Se si desidera collegare TC100.2 a una caldaia OpenTherm, consultare le istruzioni di installazione di tale caldaia OpenTherm.
Posso collegare più di un termostato TC100.2 a casa mia? Devo usare un adattatore per la connessione? TC100.2 può anche essere collegato in modalità wireless alla caldaia?	È consentito solo un TC100.2 collegato all'apparecchio di riscaldamento. Per controllare la temperatura nelle diverse stanze della tua casa puoi installare i termostati per radiatori intelligenti di TC100.2 in ciascun radiatore e controllarne la temperatura tramite l'app MyMode. SeTC100.2 è collegato a una caldaia Buderus, non è necessario un adattatore di connessione. Se si desidera collegare TC100.2 a una caldaia OpenTherm, consultare le istruzioni di installazione di tale caldaia OpenTherm. L'installazione di TC100.2 richiede una
Posso collegare più di un termostato TC100.2 a casa mia? Devo usare un adattatore per la connessione? TC100.2 può anche essere collegato in modalità wireless alla caldaia?	È consentito solo un TC100.2 collegato all'apparecchio di riscaldamento. Per controllare la temperatura nelle diverse stanze della tua casa puoi installare i termostati per radiatori intelligenti di TC100.2 in ciascun radiatore e controllarne la temperatura tramite l'app MyMode. SeTC100.2 è collegato a una caldaia Buderus, non è necessario un adattatore di connessione. Se si desidera collegare TC100.2 a una caldaia OpenTherm, consultare le istruzioni di installazione di tale caldaia OpenTherm. L'installazione di TC100.2 richiede una connessione cablata alla caldaia.
Posso collegare più di un termostato TC100.2         a casa mia?         Devo usare un adattatore per la connessione?         TC100.2 può anche essere collegato in modalità wireless alla caldaia?         Influenza della stanza, e' valida per tutte le	È consentito solo un TC100.2 collegato all'apparecchio di riscaldamento. Per controllare la temperatura nelle diverse stanze della tua casa puoi installare i termostati per radiatori intelligenti di TC100.2 in ciascun radiatore e controllarne la temperatura tramite l'app MyMode. SeTC100.2 è collegato a una caldaia Buderus, non è necessario un adattatore di connessione. Se si desidera collegare TC100.2 a una caldaia OpenTherm, consultare le istruzioni di installazione di tale caldaia OpenTherm. L'installazione di TC100.2 richiede una connessione cablata alla caldaia. Un'impostazione per tutte le stanze
Posso collegare più di un termostato TC100.2 a casa mia?         Devo usare un adattatore per la connessione?         TC100.2 può anche essere collegato in modalità wireless alla caldaia?         Influenza della stanza, e' valida per tutte le stanze disponibili o solo per la stanza con	È consentito solo un TC100.2 collegato all'apparecchio di riscaldamento. Per controllare la temperatura nelle diverse stanze della tua casa puoi installare i termostati per radiatori intelligenti di TC100.2 in ciascun radiatore e controllarne la temperatura tramite l'app MyMode. SeTC100.2 è collegato a una caldaia Buderus, non è necessario un adattatore di connessione. Se si desidera collegare TC100.2 a una caldaia OpenTherm, consultare le istruzioni di installazione di tale caldaia OpenTherm. L'installazione di TC100.2 richiede una connessione cablata alla caldaia. Un'impostazione per tutte le stanze

per quanto tempo l'influenza della stanza sarà attiva, dopo un certo tempo oppure è sempre attiva?	Sempre acceso
Il menu preferito è regolabile?	No
Quanti dispositivi intelligenti possono essere collegati a un TC100.2?	Sono 10.
Uso la modalità Fuori, come funziona l'acqua calda?	Durante la modalità Fuori, l'ACS sarà spento, ciò significa che con i grandi serbatoi può esserci un problema con le temperature fredde nell'accumulo.
Quando riceverò una notifica push?	Le anomalie di blocco saranno visibili senza aprire l'app. La richiesta di manutenzione, come H09, verrà visualizzata nell'app se apri l'app.
Quali sono le temperature di protezione antigelo?	Il TC100.2 non ha una protezione antigelo regolabile. A temperatura ambiente di 5°C la pompa si accenderà, In climatica con impostazione della curva, la temperatura estate / inverno accenderà la pompa.

CURVA CLIMATICA	
La curva climatica funziona con un normale sensore esterno?	Sì, funziona con un sensore esterno EMS. Se il sensore esterno EMS è presente e collegato, vengono utilizzati i suoi valori. Se non è collegato alcun sensore esterno, TC100.2 utilizza la temperatura esterna locale rilevata da Internet.
Uso meno gas se scelgo il controllo dipendente dalle condizioni atmosferiche?	No. Un programma di controllo dipendente dalle condizioni atmosferiche installato correttamente offre all'utente un livello di comfort maggiore. In questo programma, la temperatura esterna determina la temperatura di alimentazione. Se si sceglie, tutte le stanze della casa saranno riscaldate. Un programma di controllo ambientale riscalda la stanza di riferimento in base alla temperatura di quella stanza. Di solito è più economico. L'utilizzo del controllo dipendente dalle condizioni atmosferiche con un sistema con

	termostati sui radiatori , riscalda le stanze in modo più efficiente perché è possibile definire un programma orario individuale per ogni stanza in modo che vengano riscaldate solo quando le stanze sono in richiesta di calore.
Posso vedere / impostare la curva di	Le impostazioni della curva possono essere
riscaldamento da qualche parte?	modificate nel menu delle impostazioni di
	riscaldamento nell'app MyMode.
Cosa posso fare con "Influenza stanza"?	Puoi scegliere tra 4 opzioni: 0, 1, 2, 3 - Nessuno (0) - Basso (1) - Medio (2) - Alto (3) Questo è meglio mostrato con un esempio; La curva di riscaldamento è impostata su: - Tipo di riscaldamento: radiatori - Curva punto iniziale: $25^{\circ}$ C - Curva del punto finale: $80^{\circ}$ C - Influenza della stanza: alta (3°C) Il seguente punto di commutazione è attivo nel programma orologio; Start alle 7:00 am = 20°C. Diciamo che il TC100.2 misura 16°C quella mattina, la curva di riscaldamento viene quindi spostata verso l'alto in parallelo. Questo spostamento è calcolato come segue: (Temperatura allo start del programma orario - temperatura ambiente misurata) x influenza ambiente ( $20^{\circ}$ C - $16^{\circ}$ C) x $3^{\circ}$ C = $+12^{\circ}$ C (temperatura dell'acqua di mandata). All'aumentare della temperatura ambiente misurata, lo spostamento parallelo diminuirà. Quando la temperatura ambiente misurata ha raggiunto $20^{\circ}$ C, la curva di riscaldamento non sarà più spostata in parallelo perché: ( $20^{\circ}$ C - $20^{\circ}$ C) x $3^{\circ}$ C = 0.

SMARTPHONE E PIATTAFORME	
Quali piattaforme per smartphone sono supportate?	<ul> <li>Apple ≥ iOS9.</li> <li>Android ≥ 4.4 (4.4 Kitkat, 5.0-5.1 Lollipop,</li> <li>6.0 Marshmallow, 7.0 Nougat, 8.0 Android</li> <li>O).</li> </ul>
Non riesco a trovare l'app MyMode nel Google Play Store	Il tuo dispositivo smart Android non soddisfa le specifiche minime.
Verrà creata un'app per il mio telefono Windows?	No, questo non è pianificato
Ho perso il mio smartphone. Qualcun altro può controllare il mio TC100.2 adesso?	Se lo smartphone non è protetto, qualcun altro può gestirlo se è attivato l'accesso automatico nell'app MyMode. Per evitare ciò, non utilizzare "Login automatico". Se hai perso lo smartphone con una protezione limitata, puoi ripristinare la password del termostato su un altro dispositivo collegato. Se viene utilizzato un solo dispositivo intelligente, è possibile impostare TC100.2 alle impostazioni di fabbrica con il Reset (vedere il manuale di istruzioni completo).

ADATTATORE	
Quando ho bisogno di un adattatore?	Per impostazione predefinita, il termostato TC100.2 è adatto per le caldaie Buderus EMS. L'adattatore rende il termostato TC100.2 adatto per altri apparecchi di altre marche.
La mia installazione ha diversi moduli EMS. Il mio TC100.2 non funziona. Perché?	Il bus EMS di una caldaia Buderus ha un'alimentazione limitata. Un termostato TC100.2 e un modulo EMS possono sovraccaricare il bus EMS. La soluzione è installare un adattatore per estendere la sua potenza. Perchè l' adattatore ha un alimentatore esterno.

Con il mio Easy Adapter non riesco a regolare ACS e curva climatica, perché?	Con gli apparecchi On / Off sei limitato a queste 3 funzioni: - Modifica temperatura ambiente - Camera singola controllata con valvola termostatica - Rilevamento di presenza Non abbiamo una temperatura di mandata disponibile, quindi la richiesta di calore verrà eseguita solo impostando la temperatura ambiente.
Quali funzioni sono disponibili con le mie caldaie OpenTherm?	Con le applicazioni OpenTherm in combinazione con EasyControl Adattatore e EasyControl hai le seguenti possibilità: - Modifica temperatura ambiente - Camera singola controllata con valvola termostatica - Rilevamento di presenza - Controllo modulante del riscaldamento - Controllo ACS (acceso / spento) - WDC (curva climatica) - Codice di errore (con limitazioni, i codici di errore OT generici verranno mappati in EMS dall'adattatore).
Quali funzioni sono disponibili con i miei apparecchi IRT?	In combinazione con Adattatore e TC100.2 hai le seguenti possibilità: - Modifica temperatura ambiente - Camera singola controllata con valvola termostatica - Rilevamento di presenza - Controllo modulante del riscaldamento - Controllo ACS (acceso / spento) - WDC (curva climatica) - Codice di errore - Visualizza codice - Monitoraggio dell'energia

Usi un ON/OFF, come funziona la richiesta di	Per la gestione ON / OFF è definito un
calore?	periodo di dieci minuti. Entro questi dieci
	minuti la caldaia sarà attivata o disattivata. La
	guantità di energia identifica il tempo di
	ACCENSIONE / SPEGNIMENTO, Ad esempio
	50% significa 5 minuti di tempo attivo "ON"
	In base al livello di notenza ricevuto TC100.2
	calcolerà il tempo attivo "ON" Per ogni
	richiesta viene sempre applicato un tempo di
	attivazione "ON" minimo di 2 minuti, vale a
	dire che l'apparecchie carà attive per un
	minimo di 2 minuti
	Dene she il tempe "ON" estestate à
	terminate l'enperechie verrè impostate su
	"OFF" L'apparecchio viene sporte guando
	OFF . L'apparecchio viene spento quando
Desse collegare TC100.2 a OpenTherm2	Di default TC100 2 è adette per caldaia a
Posso conegare rectuo.z a Openmernir	Di defauit, TC100.2 è adatto per caldale a
	TMC a caldaia Pudarus datata di brusiatara
	LITE È disperibile un sessessorie (Adettetere)
	H13. E disponibile un accessorio (Adattatore)
	per rendere TC100.2 compatible con:
	- vecchi apparecchi : EcomLine HR, Economy
	HR E IURDO HR;
	- tutte le caldale Open l'herm (altre di marca);
	- tutti i sistemi di riscaldamento on-off (altro
	marchio) (caldale e teleriscaldamento).
Quale guasto posso vedere con IRT?	A,C,F,H,L,P,U,Y,1
	2,3,4,5,6,7,8,9,-,=,E,I,I,I
Quale guasto posso vedere con Open Therm?	Bassa pressione dell'acqua
	Guasto alla fiamma del gas
	Guasto alla pressione dell'aria
	Acs e temperatura
Quali funzionalità supporta il termostato	Sebbene TC100.2 sia un'ottima aggiunta alle
TC100.2 con un adattatore ?	caldaie non Buderus, grazie alla sua facilità
	d'uso, non tutte le funzionalità saranno
	disponibili in queste combinazioni.

Con un apparecchio ON/OFF non ho la	con gli apparecchi ON/OFF non abbiamo la
possibilità di usare il WDC (curva climatica).	possibilità di utilizzare la curva climatica. In
Come controlliamo le valvole termostatiche?	questi casi controlliamo gli apparecchi solo
	tramite il sensore nella valvola termostatica.
	Se la valvola è aperta per più del 20% ci sarà
	una richiesta di calore agli apparecchi.
Quale classe IP ha l'adattatore?	IP classe 20.
	IP Classe 20.

PROGRAMMA ORARIO / ACS:	
Il programma orario continuerà a funzionare senza connessione al server Bosch?	Il tuo dispositivo intelligente è connesso al router tramite Wi-Fi. In caso di una connessione server interrotta, TC100.2 utilizza l'ora sul tuo dispositivo intelligente. Per fare ciò, apri l'app MyMode. Il programma di orologio continuerà a funzionare correttamente.
Sono disponibili programmi orari standard?	EasyControl ha una programmazione oraria predefinita. Dopo un reset di fabbrica, il programma predefinito sarà di nuovo attivo. È possibile modificarlo in base alle proprie esigenze nell'app MyMode.
Quanti punti di commutazione ha TC100.2 al giorno?	Ogni giorno ci sono un massimo di 6 punti di commutazione per riscaldamento e ACS
Posso impostare la mia temperatura ACS con TC100.2?	No, la temperatura dell'acqua calda può essere impostata solo sulla caldaia Buderus. Consultare le istruzioni per l'uso della caldaia per vedere come funziona.
Se TC100.2 imposta l'ACS su ECO, l'acqua calda sanitaria non viene mantenuta in temperatura. Posso ottenere l'acqua calda durante la notte?	Sì, gli apparecchi con riscaldamento dell'acqua istantaneo creeranno acqua calda durante la notte. La modalità ECO disattiva la preparazione ACS di notte. Dopo aver aperto il rubinetto, ci vorrà più tempo per ottenere ACS perché la funzione di riscaldamento è disattivata in modalità ECO. Ciò significa che

	c'è ACS durante la notte, ma con un tempo di attesa leggermente più lungo.
Qual è la modalità automatica dell'acqua calda?	La modalità automatica dell'acqua calda definisce il programma orologio per ACS basato sul programma che segue il riscaldamento. L'acqua calda sanitaria viene cambiata un'ora prima e dopo il programma di riscaldamento. Questo per garantire comfort. Ogni giorno c'è un massimo di 2 punti di commutazione per l'acqua calda sanitaria.

CONNECTION E NETWORK	
TC100.2 funziona all'estero?	Sì, funziona senza problemi.
TC100.2 funziona nella mia casa vacanza all'estero?	<ul> <li>Sì, ma è necessario soddisfare una serie di condizioni tecniche e specifiche per paese.</li> <li>a: Condizioni tecniche: <ul> <li>Deve essere un apparecchio compatibile.</li> <li>Una connessione Wi-Fi deve essere disponibile.</li> </ul> </li> <li>Tecnicamente, il tuo termostato TC100.2 funziona bene, ma in base alle normative nazionali non ti è permesso acquistare una caldaia nel tuo paese e installarla all'estero.</li> <li>b: Le informazioni sulla temperatura esterna di MyMode sono destinate esclusivamente al tuo paese d'origine. Ciò significa che non è possibile garantire la corretta temperatura esterna da Internet per il controllo dipendente dalle condizioni meteorologiche all'estero; installare un sensore esterno cablato.</li> </ul>
Come si imposta il programma dell'orologio con un altro fuso orario?	L'app MyMode definisce il fuso orario in base alla posizione installata del termostato. Puoi impostare un nuovo fuso orario modificando la tua posizione.

EasyControl può essere collegato tramite una WLAN liberamente accessibile?	si , tu puoi
rete?	<ul> <li>No, non e necessario per il funzionamento manuale.</li> <li>Per il funzionamento tramite il tuo dispositivo intelligente, è necessario.</li> <li>L'idea alla base di questo metodo è; <ul> <li>Il programma di installazione che si installa su una nuova caldaia e collega TC100.2 ad essa. Lui o lei può impostare la caldaia per il funzionamento manuale, senza una connessione Wi-Fi. L'installazione è ora pronta. Semplice e simile ad altri termostati.</li> <li>Quando tu - come utente - torni a casa la sera, puoi impostare TC100.2 da solo: Inserisci il codice Wi-Fi della tua rete su TC100.2.</li> <li>Scarica l'app MyMode dall'App Store / Google Play.</li> <li>L'app MyMode aiuta a mettere in servizio il prodotto con la procedura guidata.</li> <li>Immettere le proprie credenziali nell'app MyMode eseguendo la scansione del codice QR sull'adesivo sulla copertina anteriore della guida di riferimento rapido.Impostare la propria password nell'app MyMode.</li> </ul> </li> </ul>
Ho inserito le mie credenziali, ma non esiste ancora alcuna connessione con TC00.2. Perché?	Avete inserito correttamente le credenziali di TC100.2? - Hai inserito correttamente la password dell'app MyMode? L'app segnala se viene utilizzata la password errata. - TC100.2 è connesso alla rete Wi-Fi? - Internet è accessibile tramite la rete Wi-Fi? - Eseguire un soft reset: rimuovere - Il router ha un indirizzo IP errato assegnato a TC100.2. Accedi al router tramite http://192.168.1.1 e inserisci il nome utente e la password (questi sono sull'etichetta del router). Reimposta il software del router. Nuovi indirizzi IP sono assegnati.

Se non avessi internet, sarei bloccato al	No, TC100.2 continua a funzionare. Se non
freddo?	c'è internet, non c'è neanche l'ora di internet.
	Il programma orario potrebbe deviare a
	lungo termine senza sincronizzazione. In tal
	caso è consigliabile avviare l'app sul
	dispositivo intelligente. L'ora del dispositivo
	intelligente è ora adottata da TC100.2.
Non c'è connessione Wi-Fi nel mio salotto. E	Se il segnale Wi-Fi del tuo router non è
adesso?	abbastanza potente per collegare TC100.2,
	puoi migliorarlo con un ripetitore Wi-Fi.
	Questo è un accessorio standard disponibile
	sul mercato.

DISPLAY	
Non riesco a impostare TC100.2	Il touchscreen del termostato è grande
correttamente tramite il touchscreen.	quanto il cerchio. Se tocchi lo schermo al di
Perché?	fuori del cerchio e poi scorri verso l'interno, il
	termostato non rileva il movimento.
Non riesco più a trovare il mio QR, è possibile	Il QR viene consegnato con il manuale. Se hai
mostrare il codice QR sullo schermo di	perso questo, devi registrare un nuovo
TC100.2	dispositivo, puoi usare le credenziali
	stampate sul retro del TC100.2.
Il display TC100.2 è sempre spento. Posso	No, non è possibile. Il display si accende
impostare il display in modo che rimanga	automaticamente se qualcosa o qualcuno si
sempre acceso?	trova nel raggio di 0,5 - 1 metro del
	termostato e si spegne dopo 5 minuti dal
	rilevamento del movimento.
	Il 'rilevamento di prossimità' può essere
	disattivato nel menu 'Impostazioni -
	Termostato'. Se c'è una superficie a specchio
	davanti a TC100.2, il "rilevamento di
	prossimità" non funzionerà correttamente. In
	tal caso, disattivare la funzione di
	rilevamento di prossimità.
Il display TC100.2 non si illumina	Si prega di verificare le impostazioni nella tua
automaticamente. Perché?	app. Potrebbe essere che il rilevamento di
	prossimità sia disattivato. Ciò potrebbe anche
	accadere quando TC100.2 è installato davanti
	a superfici specchiate. Le impostazioni del
	sensore di prossimità possono anche essere
	modificate nell'app MyMode.

Voglio pulire il mio TC100.2 posso spegnere il display?	No, al momento non è possibile spegnere il display per pulirlo. Si prega di fare attenzione pulendo il TC100.2, potrebbe variare i valori di temperatura.
OTTIMIZZAZIONE	
Posso abbandonare l'ottimizzazione?	Si, puoi. L'ottimizzazione è attivato di default. La temperatura desiderata viene quindi raggiunta dal tempo impostato nel programma orologio. È possibile disattivare questa funzione se lo si desidera. Menu - Programmazione - Riscaldamento - ottimizzzione ; nell'app MyMode.
Quando si avvia la caldaia per la prima volta?	Al primo avvio, l'ottimizzazione è di 2 ore prima dell'ora impostata. Il TC100.2 misura il tempo finché la stanza è calda. Il giorno dopo, la caldaia inizia molto prima che la stanza prenda il tempo necessario per raggiungere il punto stabilito. Ad esempio, l'impostazione dell'orologio è 6:00. Il primo giorno le caldaie iniziano alle 4:00. Alle 5:30 la stanza ha raggiunto il suo punto stabilito. 2 ° giorno la caldaia inizierà alle 4:30. Il tempo sarà sempre misurato e ricalcolato ogni giorno.
"L'ottimizzazione " non funziona (bene). Perché?	<ul> <li>A: Non funziona: 'l'ottimizzazione' è applicato di default.</li> <li>È possibile (dis) abilitare questa funzione: Menu - Programmazione - Riscaldamento - Inizio ottimale nell'app MyMode</li> <li>b: Non funziona bene: fare riferimento all'installatore per verificare che</li> <li>l'installazione sia configurata correttamente</li> <li>sul lato acqua.</li> <li>c: TC100.2 è appena stato installato. Il</li> <li>termostato deve ancora imparare l'ora di inizio ottimale.</li> </ul>
L'ottimizzazione è disponibile anche per l'acqua calda?	No, solo per riscaldamento centrale e solo per stanza controllata.
Non vedo un avvio con ottimizzazione, perché?	Se si utilizzano dispositivi On / Off, l'ottimizzazione non può essere supportata
La partenza è valida anche per l'acqua calda	No, solo per il riscaldamento centrale.

Perché ho diversi menu Fuori?	Con questa funzione puoi passare da casa a fuori manualmente oppure alla funzione automatico. Se attivi quella funzione, entri in una schermata successiva per attivare il rilevamento presenza casa e vedrai se il tuo telefono è registrato o meno.
Posso regolare diversamente la mia temperatura fuori, con Fuori manuale o fuori automatico'	No, hai solo un'impostazione di temperatura Fuori valida per entrambe le funzioni.
Tutti possono cancellare i telefoni registrati?	Sì, ogni telefono collegato può essere rimosso da un altro telefono registrato.

ROUTER	
Quali specifiche dovrebbe avere un router?	<ul> <li>DHCP disponibile e abilitato</li> <li>WEP-128, WPA or WPA2 encryption</li> <li>SSID non nascosto</li> <li>Attenzione</li> <li>Alcuni router hanno la possibilità di essere spenti durante i tempi di blocco (ad esempio, di notte). Naturalmente, a quei tempi non ci sarà alcuna connessione con TC100.2.</li> </ul>

Ho un nuovo router. Come ricollegare il mio	Passaggio 1: rimuovere il vecchio router.
TC100.2?	Passaggio 2: inserire il nuovo router e
	assicurarsi un'alimentazione a 230 V.
	Passaggio 3: eseguire un soft reset:
	rimuovere TC100 2 dalla niastra di messa a
	terra
	Passaggio 4: attendere 10 secondi
	Passaggio 4. attenuere 10 secondi.
	massa.
	Passaggio 6: il display mostra:
	un. V - collegato alla tua caldaia
	b. Vengono visualizzate tutte le reti Wi-Fi
	rilevate.
	• Selezionare la rete Wi-Fi corretta.
	• Premere OK.
	• Se la rete Wi-Fi è protetta da password,
	inserire la password.
	Conferma password con OK.
	V - connesso al Wi-Fi
	c. √ - connesso a Bosch XMPP-server
	TC100.2 è pronto per l'uso.
Ho un nuovo router. Come ricollegare il mio	Alcuni router hanno una funzione Nascondi.
TC100.2?	Questo li rende invisibili. Per connettersi al
	router, la funzione Nascondi deve essere
	temporaneamente disabilitata. Apparirà
	guindi il nome del router. Ora puoi
	selezionare la rete Wi-Fi. Dopo aver
	effettuato la connessione Wi-Fi, è possibile
	attivare nuovamente la funzione Nascondi.
Quante reti Wi-Fi sono visibili sullo schermo?	Non ci sono limiti, il più forte è in cima!
Qual à il mia indirizza MAC TC100.22	L'indirizzo MAC è indirato sull'adorivo sulla
	E indirizzo MAC è indicato sui adesivo sulla
	ranida. Un indirizzo MAC à l'indirizzo di
	TC100.2 utilizzato nel protocello TCD / ID sha
	TC100.2 utilizzato nel protocollo TCP / IP, che
	a il sonier
Non riasco ad incoriro la password della mia	e il server. Socondo la lingo quida standard, si cono 2
roto Wi Ei. Coso fossio di shaglisto?	secondo le linee guida standard, ci sono 2
Tete WI-FI. COSA TACCIÓ OI SDAgliato?	caracteri che non possono essere usati nelle
	passworu, ovvero șe ! . Ci sono router sul
	direttive. Dertente, TC100.2 ci directo della
	direttiva. Pertanto, TC100.2 si discosta dalla
	direttiva e supporta "!" nelle password.

EasyControl può funzionare con un	I test sono stati eseguiti senza problemi.
cosiddetto extender / ripetitore Wi-Fi?	Nota
······	Alcuni estensori / ripetitori Wi-Fi si
	disattivano durante determinati orari di
	blocco, guindi non c'è segnale Wi-Fi durante
	questi tempi di blocco. Alcuni tipi di router
	hanno anche guesta caratteristica.
Ho dei problemi di connessione. Perché?	Le seguenti impostazioni possono fornire una soluzione:
	- Imposta il canale Wi-Fi sul canale meno
	utilizzato
	(scarica l'app 'Wi-Fi Analyzer' in Google Play
	per scansionare l'area)
	- Disattiva gli hotspot
	- Abilita DHCP
	- Seleziona la crittografia WPA2 / PSK
	- Renul VISIDIle SSID
	- Aggiungi i indirizzo MAC come dispositivi
	Apriro la porta 5222 o 5222
	- Aprile la porta 5222 e 5223
	selloga alla stossa roto Wij Ei o si possono
	inviaro mossaggi WhatsApp, questo porto
	saranno aporto o non possono ossoro la
	causa dol probloma
	- Arrestare il router per almeno 5 minuti per
	un reset
	- Piprictinaro il routor por riprictinaro lo
	impostazioni di fabbrica
	- E' aperta la porta 5580?
Qual à il miglior canale Wi-Ei per TC100.22	L capali 1, 6 o 11 sono i migliori capali Wi-Ei
	nerché non si sovrannongono se ci sono niù
	reti wireless
	In tal caso, scegli il canale che è usato meno
	ner le reti niù forti. Riceviamo feedback
	positivi dagli utenti che banno cambiato il
	loro canale Wi-Fi. Di solito sono
	automaticamente impostati su 1 o 13. Spesso
	vale la pena cambiarlo in 5 o 6, rendendo
	l'intera rete più veloce e più stabile.
Il mio router offre la possibilità di lavorare a	"Solo 2.4 GHz
2.4 GHz o 5 GHz. Qual è la compatibilità di	Spiegazione:
TC100.2?	Alcuni router moderni trasmetteranno la loro
	rete Wi-Fi su due bande di frequenza; 2,4

GHz (b/g/n) e 5 GHz (ac). In genere questi router sono configurati di default per sincronizzarsi su entrambe le bande contemporaneamente; avrebbero lo stesso nome di rete (SSID); cioè routerABC123. Dispositivi come telefoni cellulari, tablet e laptop hanno la capacità di passare da una banda all'altra a seconda della potenza del segnale.
Tuttavia, non tutti i dispositivi a singola o doppia banda si comportano allo stesso modo e alcuni dispositivi potrebbero non gestire un singolo SSID per entrambe le bande di frequenza. In alcuni casi questo può influenzare TC100.2, i fattori che potrebbero renderlo più prevalente possono includere il tipo di router, la posizione e altre fonti di interferenza, ecc.
Il router può essere configurato da solo oppure con l'assistenza del ISP per trasmettere ciascuna banda in modo indipendente; ci sarebbero due SSID; cioè routerABC123-2.4 e routerABC123-5. Il nome è di tua scelta, tuttavia includendo la relativa banda nel nome puoi facilmente identificare le tue reti. Se voi o l'ISP avete bisogno di sapere che TC100.2 supporta le seguenti specifiche Wi- Fi; Wi-Fi 2.4 GHz 802.11 b / g.
Passi da fare Ti chiederemo di apportare le seguenti modifiche al tuo router. Ti invitiamo a chiedere assistenza al tuo ISP prima di provare a fare questi passaggi in modo che tu capisca i cambiamenti. I passaggi possono includere l'accesso al router attraverso un PC e apportare alcune modifiche alle impostazioni wireless avanzate. Questo può essere fatto da solo o l'ISP potrebbe essere in grado di farlo da remoto. 1. Separare le bande di frequenza del router rinominando una o entrambe le bande per

Buderus

	renderle separate reti Wi-Fi. Per il tuo beneficio, ti consigliamo di aggiungere 2.4 e 5 alla fine della rispettiva banda; tuttavia i nomi di queste bande sono interamente a tua scelta. 2. Modificare la rete da 2,4 GHz solo da 802.11 b / g / n a b / g. 3. Cambiare il canale wireless della rete 2,4 GHz da Auto o il suo canale corrente su un canale specifico o uno diverso, ovvero 13. 4. Ove possibile, collegare TC100.2 all'hotspot personale di un dispositivo intelligente per identificare un problema di connettività router o Wave.
Ho un "globo" sullo schermo quindi nessuna connessione. Come posso risolvere questo?	<ul> <li>Puoi provare queste impostazioni:</li> <li>Impostare il canale Wi-Fi su un canale libero tra 1-11 (EasyControl non riconosce i canali superiori a 11) (Alcune caselle come l'Xperia Box vanno oltre gli 11 canali);</li> <li>Seleziona la crittografia password WPA2 / PSK;</li> <li>Selezionare 802.11 b / g / n a 2,4 GHz;</li> <li>Se questo non dà il risultato desiderato, ripristinare il router alle impostazioni di fabbrica per ripristinare preventivamente i valori above.ges sui dispositivi di rete con il proprio ISP. "</li> </ul>

VALVOLA TERMOSTATICA ELETTRONICA DEL	RADIATORE
A quale setpoint di temperatura è possibile impostare ETRV?	Se si utilizzano le valvole termostatiche Bosch in combinazione con radiatori a bassa temperatura, è necessario definire un setpoint elevato in modo che le valvole non si chiudano durante temperature ambiente elevate. Il setpoint massimo di Bosch Smart Radiator Thermostats è 30 ° C.

Nella stanza multipla, ho bisogno nella prima stanza, dove è montato TC100.2, anche una valvola termostatica?	Sì, hai bisogno anche di valvole termostatiche. Se chiedi in altre stanze temperature più alte della tua camera con TC100.2, la stanza sarà calda.
La batteria dei miei termostati è scarica, cosa devo fare?	È necessario cambiare la batteria e premere il pulsante "0". Non è necessario alcun aggiustamento extra.
La batteria delle mie valvole termostatiche è vuota, come rimane impostata la valvola?	Sta sulla posizione più recente
Estensioni per 868 MHz disponibili? Danfoss ha questa caratteristica?	No, in condizioni normali abbiamo una distanza di 100 m max. in un'area libera Per dare ai clienti una spiegazione nella loro casa, abbiamo minimo la stessa distanza del loro Wi-Fi domestico
Qual è la differenza tra i termostati orizzontali e verticali?	Il display ruota di 180 °
Funzione anti-blocco per valvole, pompa 24 ore?	Sì, ogni sabato alle 11 le valvole si aprono e si chiudono di nuovo.
L'adattatore per valvola termostato è disponibile anche in metallo?	No, le parti in plastica sono abbastanza resistenti per i casi d'uso.

Ho più di una valvola termostatica nella mia stanza, quale temperatura vedo nell'app?	Se hai più di una valvola termostatica nella stanza e la temperatura non è uguale, l'App ti mostrerà la temperatura media di tutti le valvole termostatiche in questa stanza
Quanto e' la durata della batteria?	La durata della batteria che forniamo con gli apparecchi è di almeno 2 anni
Come funziona il blocco bambini?	il blocco bambini per TC100.2 e per le valvole termostatiche impostabile dall'applicazione , permette di bloccare qualsiasi modifica sulle teste termostatiche
La caldaia e il controller sono in modalità estiva, ma la mia valvola termostatica mostra un punto rosso sul display come può accadere?	Le valvole sono indipendenti dal controller, la richiesta di calore verrà annullata dal TC100.2 in modo che non venga prodotto calore. Nessuna pompa in funzione .
Quanti ETRV possono essere collegati alla TC100.2?	Nel momento "solo" 19. In totale sono possibili 20 dispositivi, 19 valvole + 1 TC100.2

PRIVACY	
Dove sono archiviati i miei dati TC100.2 e chi	Uno dei vantaggi del TC100.2 è che i dati non
può vederli o modificarli?	sono archiviati nel cloud. Tutto è
	memorizzato nel termostato TC100.2 stesso.
	Se rimuovi il tuo TC100.2 dalla piastra di
	base, hai i tuoi dati nella tua mano. Tu e i tuoi
	colleghi utenti siete quindi i proprietari dei
	dati della vostra caldaia.
	Tramite l'app MyMode, è possibile
	consentire al proprio installatore di
	visualizzare i dati sul termostato per un

	determinato periodo di tempo e, se necessario, modificare le impostazioni. È possibile terminare immediatamente questo accesso esterno in qualsiasi momento.
Posso vedere se qualcun altro ha modificato le impostazioni su TC100.2?	Tutti sono in grado di modificare le impostazioni sul termostato. L'app MyMode visualizza tutte le impostazioni attuali del termostato.
Il sistema TC100.2 è conforme alla legislazione sulla privacy?	Bosch memorizza solo le informazioni personali necessarie per registrare il prodotto per interventi di garanzia, garanzia e manutenzione e per scopi di assistenza. Tutti i dati necessari per il corretto funzionamento di questo prodotto sono memorizzati solo localmente nel prodotto stesso. Quando si utilizza l'app, tutti i dati vengono memorizzati sul dispositivo mobile. Solo tu puoi vederlo e cambiarlo con il tuo codice di accesso personale. Bosch non ha accesso alle tue informazioni Bosch può vedere se il tuo prodotto è online ma non può accedere alle tue informazioni. Se necessario, è possibile autorizzare Bosch ad ottenere l'accesso temporaneo al prodotto. L'accesso temporaneo può essere revocato in qualsiasi momento disattivandolo nell'app. Quando si modifica la password, è necessario notificare a tutti gli altri utenti TC100.2 la nuova password. Aggiornamenti software: Il software del prodotto si aggiorna automaticamente. Tutti i dati richiesti dal tuo prodotto per gli aggiornamenti saranno inviati in forma crittografata. Il coordinamento e l'invio di dati utilizza un server sicuro. Le informazioni meteorologiche sono prese dalla Weather Company (IBM) (www.theweathercompany.com).

	Nota: Utilizzando questo prodotto dopo l'acquisto (e installando e utilizzando l'app) si ritiene di accettare tutte queste informazioni. Se avete obiezioni alla conservazione e all'utilizzo delle vostre informazioni personali come descritto sopra, dovete comunicarcelo per iscritto. Elimineremo quindi i dati che conserviamo su di te.
Qualcuno può hackerare il mio TC100.2?	La connessione dati è crittografata, il che significa che non può essere violato facilmente.
TC100.2 è connesso a Internet. In che misura il termostato è sensibile ai virus?	TC100.2 non è suscettibile ai virus.
Bosch memorizza informazioni personali?	TC100.2 memorizza i dati personali localmente nell'EasyControl stesso. Gli utenti creano un account Bosch una sola volta, per registrare tutti i prodotti Bosch su quell'account. È possibile utilizzare servizi aggiuntivi come connessioni di terze parti (ad esempio IFTTT).